

东莞监控安装 东莞松山湖视频监控 东莞监控维护 东莞监控维修

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 东莞监控安装 东莞松山湖视频监控 东莞监控维护 东莞监控维修 |
| 公司名称 | 东莞市共鸣智能安防有限公司 |
| 价格 | 888.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址） |
| 联系电话 | 13715255437 |

产品详情

摄像机的安装方法：步 拿出支架，准备好工具和零件：涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等必要工具；按事先确定的安装位置，检查好涨塞和自攻螺丝的大小型号，试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适，预埋的管线接口是否处理好，测试电缆是否畅通，就绪后进入安装程序。拿出摄像机，按照事先确定的摄像机镜头型号和规格，仔细装上镜头摄像机的安装方法：

拿出支架，准备好工具和零件：涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等必要工具；按事先确定的安装位置，检查好涨塞和自攻螺丝的大小型号，试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适，预埋的管线接口是否处理好，测试电缆是否畅通，就绪后进入安装程序。

拿出摄像机，按照事先确定的摄像机镜头型号和规格，仔细装上镜头（红外一体式摄像机不需安装镜头），注意不要用手碰镜头和CCD(图中标注部分)，确认固定牢固后，接通电源，连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。

拿出支架、涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等工具，按照事先确定的位置，装好支架。检查牢固后，将摄像机按照约定的方向装上。

如果需要安装护罩，直接从这里开始安装护罩。打开护罩上盖板和后挡板；2、抽出固定金属片，将摄像机固定好；将电源适配器装入护罩内；复位上盖板和后挡板，理顺电缆，固定好，装到支架上。

把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内，确认固定牢固。

第六步将电源适配器的电源输出插头插入监控摄像机的电源插口，并确认牢固度。

第七步把电缆的另一头接入控制主机或监视器(电视机)，确保牢固。

接通监控主机和摄像机电源，通过监视器调整摄像机角度到预定范围。