

什么叫光伏设备安装及运行维护服务企业资质证书办理方法

产品名称	什么叫光伏设备安装及运行维护服务企业资质证书办理方法
公司名称	深圳吉盛企业咨询管理有限公司
价格	999.00/件
规格参数	查询平台:中国招标投标网 用途:招投标加分 办理方式:线上办理
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪地社区湖田路69号湖田路69-1号富坪商务中心703B
联系电话	18129853272 18129853272

产品详情

什么叫光伏设备安装及运行维护服务企业资质证书，光伏设备安装及运行维护服务企业资质证书办理方法。3.6.1 光伏系统应牢固地连接到建筑物的主体结构之上。台风、暴雨等恶劣自然天气之后，应检查光伏阵列的方位角和倾角，使其符合设计要求。

3.6.2 光伏阵列整体不应变形、错位或松动。

3.6.3 固定光伏阵列的种植杆或之后螺栓不得松动。安装在预制底座之上的光伏方阵，预制底座应放置平稳、整齐，位置不得移动。

3.6.4 光伏阵列的主要受力部件、连接部件和连接螺栓不得损坏或松动，焊缝不得打开，金属材料的防锈膜应完整无剥落或生锈。

3.6.5 光伏阵列的支撑结构间不应有其他设施。严禁在光伏系统区域之内增设可能影响光伏系统运行和安全的设施。

3.7.1 蓄电池室的温度应控制在5 至25 间，通风措施应运行良好。温度较低时，应对蓄电池采取适当的保温措施。

3.7.2 维护或更换蓄电池时，所使用的工具（如扳手等）必须有绝缘套管。

3.7.3 蓄电池在使用过程之中应避免过充过放。什么叫光伏设备安装及运行维护服务企业资质证书，光伏设备安装及运行维护服务企业资质证书办理方法。

3.7.5 电池表面应保持清洁。如发生腐蚀泄漏、凹陷或肿胀，应及时处理，查明原因。

3.7.6 电芯间的连接螺钉应保持紧固。

3.7.8应定期对蓄电池进行平衡充电，一般每季度2~3次。如果电池组中的单体电池电压出现异常，应及时处理。

3.7.9 对于停用3个月超过的蓄电池，在投入使用后应进行充电。

3.7.10更换电池时，**使用同一品牌和型号的电池，以确保电压、容量、充放电特性、尺寸的一致性。

3.8数据通信系统。

3.8.1 监控及数据传输系统的设备应保持完好，螺栓、密封件齐全，操作按键接触良好，显示读数清晰。

3.8.2 对于无人值守的数据传输系统，每天至少要对系统的终端显示屏进行一次故障报警检查。如有故障报警，应及时通知相关专业公司进行维修。

3.8.3 每年至少检查一次数据传输系统之中输入数据的传感器灵敏度，同时检查系统的A/D转换器的准确性。什么叫光伏设备安装及运行维护服务企业资质证书，光伏设备安装及运行维护服务企业资质证书办理方法。