

Daikin大金液压站/泵C-EHU25-M07-35-30-V维修E80故障问题汇总

| | |
|------|---------------------------------------------|
| 产品名称 | Daikin大金液压站/泵C-EHU25-M07-35-30-V维修E80故障问题汇总 |
| 公司名称 | 东莞市腾川自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号 |
| 联系电话 | 15889761002 15817673762 |

产品详情

Daikin大金液压站/泵C-EHU25-M07-35-30-V维修E80故障问题汇总，一般有哪些报警故障呢？驱动器没显示：驱动器内部电路或IGBT或其他部件损坏。确定伺服控制电源输入电源正常，或是在输入电源正常而产品没有显示，这几种情况下变频器已经损坏。如果变频器显示正常，则要判断是变频器本身出故障还是外部原因造成。判断的方法是只接R、S、T三根输入电源线外取掉变频器其它的连线，使变频器运行到50HZ，用万用表测量U、V、W输出电压，如果三相输出电压正常并基本平衡，则变频器是正常的，应该检查外围原因。二、常见上电变频器异常及处理办法：针对于上电变频器就异常的情况，请按照附表中的情况进行分析处理。故障现象 原因 处理办法上电无显示 键盘与控制板连线不正常所致 检查键盘与控制板的连线是否正常,机器损坏1、 整流模块损坏，小机器请换机,2、 缓冲电阻坏，对于小功率变频器，更换整机。对于大功率变频器，更换缓冲电阻板。开关电源损坏.报电流检测故障，以下为驱动板损坏；换机，37KW以上霍尔损坏，欠压故障驱动板上有器件损坏更换驱动上电报电机对地短路故障 电机或者电机线缆绝缘失效导致对地短路若确定变频器输出端不接线时仍报故障，则变频器损坏。若变频器本身没有故障，则请排除变频器到电机之间或电机本身的故障，上电一直显示HC 控制板与驱动板之间的连线松动， 请排除由于连线松动造成的问题，