

“开门红” 高密柴油发电机维修供应商电话，维保配件

产品名称	“开门红” 高密柴油发电机维修供应商电话，维保配件
公司名称	铂金发电机出租公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省南通市崇川区文峰街道桃园路12号
联系电话	18063503355

产品详情

高密铂金发电机租赁维保公司专业租赁50kw-5000kw发电机，可实现单机，并机，主备互换等多种用电需求，专业电工送货上门，定时保养。可应工地，工厂，大型活动，商场等临时供电服务。

在变频器功能输入端子中，经过功能设置，使其中的两个或多个端子用于频率给定。常用的有：正转、反转给定：在多功能输入端子中任选两个，经过功能预置，使之成为“正转”端子和“反转”端子，如下图所示。多段速度给定：在多功能输入端子中任选若干个，经过功能预置，使之成为多段速控制端子，如下图所示，则通过该几个端子的不同组合，可以得到不同的转速。模拟量给定就是通过变频器提供的RS485接口或PLC给定。模拟量给定是通过变频器的模拟量端子从外部输入模拟量信号进行给定，并通过调节模拟量的大小来改变变频器的输出频率。 我公司一贯秉承“诚信为本，服务至上”的企业精神，向客户提供精良的设备，服务满足不同客户的不同需求。面向公路、铁路、建筑、水利、地铁、厂矿、机场、野外作业、商场备用、应急、影视媒体、单位供暖等企事业单位提供租赁业务。发电机组品牌有：三菱（MITSUBISHI）、宝马（MAN）、道依茨（DEUTZ）、沃尔沃（VOLVO）、卡特彼勒（CAT）、ERPILLAR）、奔驰（MTU）、大宇（DAEWOO）、上柴（DS）、康明斯（CUMMINS）等机型。我们以技术设备、周到的服务、现场使用让客户。相跳入式电能表单相顺入式电能表经互感器接线的有功电度表接线要求电流互感器要用LQG型的，其精度不应低于0.5级。电流互感器的一次额定电流应等于或略大于负荷电流为方便接线尽可能选线圈式；电流互感器的极性要用对，K2要接地(或接零)；电度表额定电压应与电源电压一致，其额定电流应为5A；二次线要使用绝缘铜导线，中间不得有接头。其截面为：电压回路应不小于1.5mm；电流回路应不小于2.5mm；（一次线按一次电流选）电流互感器应接在相线上，相线、零线不可接错，零线必须进表；开关熔断器接负荷侧。 我们现场安装、调试、维护、随机配合机组发电；根据客户需要24小时随时发电。在您遇到无电、缺电、电力供应不稳和紧急停电的时候，您只需一个电话，我们将依据您的实际情况，从您的角度出发，为您提供的电力解决方案，为您挽回损失并节约电力成本。解决问题原来就是这么简单！！