

# 海口西门子6RA7085-6DV62励磁回路故障维修

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 海口西门子6RA7085-6DV62励磁回路故障维修          |
| 公司名称 | 上海龙锡机电设备中心                          |
| 价格   | 800.00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:西门子<br>型号:6RA7085-6DV62<br>产地:德国 |
| 公司地址 | 上海市松江区强业路951弄B205                   |
| 联系电话 | 13621872316 13621872316             |

## 产品详情

西门子系统6RA70直流调速器迅速调节基本参数步骤如下：

- 1、 p051=21：[出厂设置](#)(如果你不确定性更改了什么主要参数,可以用此设定)。
- 2、 p051=40：容许改动主要参数。
- 3、 p052=3：表明全部主要参数。

### 西门子系统直流调速器6RA80调试步骤

西门子系统直流调速器6RA80是新一代直流调速器，即SINAMICS DC MASTER，称之为：SINAMICS DCM。客户在调节环节中，能通过控制面板-BOP控制面板去进行调节，实际方法如下：

#### 1. 设定访问限制

首先要在BOP20上激活推动目标1(DO1)，之后才能设定访问限制，

浏览级分成：p0003 = 1规范；p0003 = 2拓展；p0003 = 3专家；

#### 2. 调节设备额定电压

用户可通过p50076[0]或p50076[1]进行调节；

### 3. 输出电压调节主要参数

用户可通过p50078[0]或p50078[1]进行调节；

### 4. 键入电动机数据信息

比如：p50100[D]，额定值电枢电流；

p50101[D]，额定值同步电机工作电压；

p50102[D]，额定值励磁电，等数据；

### 5. 设定转速比真实值

p50083[D] = 1，即来源于通道转速比真实值，等数据；

### 6. 设定激磁

比如：p50082 = 3，自始至终进入励磁电，等数据；

### 7. 设定基本上工艺作用

比如：电流量限幅，p50171[D]和p50172[D]，等数据；