

潍坊UPS电源出租--安丘负载箱租赁，规格多

产品名称	潍坊UPS电源出租--安丘负载箱租赁，规格多
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:艾默生 科士达 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

潍坊UPS电源出租--安丘负载箱租赁，规格多

2.串联电池。*后留下两根正负极线，然后连接电池柜上的

DC开端口。此时注意一对一连接，左正极右负极，连接时

不要触碰电池端子处的电线。

3.一般**找原UPS主机的厂家更换UPS电池，避免市场上部分厂家电池容量不足引发火灾。

4.在安装之前，你应该在脑海中有一个清晰的想法，在行动之前考虑如何安装它。扳手的另一端要用绝缘

胶带绝缘，潍坊UPS电源出租--安丘负载箱租赁，规格多以免拧螺丝时不小心碰到同一个电池的桩头。连接蓄电池电缆时，请注意操作顺序。安装一层

时，应使用绝缘胶带包裹电缆，以避免电池电缆接触金属物体和电池正极。每层安装完毕后，检查每颗螺

丝是否拧紧，以免高压柜内产生火花。注意每个环节的细节。连接蓄电池连接电缆后，用万用表检查其是

否达到额定DC电压值。当达到电压值时，可以连接UPS主机，然后连接市电的输入输出端子，看电压是否

正确，再启动机器。

注意事项潍坊UPS电源出租--安丘负载箱租赁，规格多

- 1) ups的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。
- 2)切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损一不间断电源不间断电源坏。3)ups的输出负载控制在60%左右为，可靠性高。
- 4) 潍坊UPS电源出租--安丘负载箱租赁，规格多ups带载过轻（如1000v的ups带100v负载)有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。
- 5)适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用ups带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。
- 6)对于多数小型ups，上班再开ups，开机时要避免带载启动，下班时应关闭ups，对于网络机房的ups，由于多数网络是24小时工作的，所以ups也必须全天候运行。
- 7) ups放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。19使用技巧

不间断电源-如何延长ups的供电时间?

延长不间断电源系统的供电时间有两种方法: