

三菱m50数控系统option调试，参数丢失报警维修

产品名称	三菱m50数控系统option调试，参数丢失报警维修
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

主轴驱动单元警告 S52 风扇停止警告 00A6 (轴名称) 内容 驱动单元内藏的散热用风扇停止。 - 复位方式：导致警告的状态解除后自动复位。 S52 过回生警告 00E0 (轴名称) 内容 过回生检测等级为80%以上。 - 复位方式：导致警告的状态解除后自动复位。 S52 过载警告 00E1 (轴名称) 内容 过载检测等级为负载报警1的80%以上。 - 复位方式：导致警告的状态解除后自动复位。 S52 参数错误警告 00E4 (轴名称) 内容 设定了超出设定范围的参数。 - 复位方式：导致警告的状态解除后自动复位。 S52 控制轴取出警告 00E6 (轴名称) 内容 控制轴取出中。(状态显示) - 复位方式：导致警告的状态解除后自动复位。 S52 NC 紧急停止中 00E7 (轴名称) 内容 NC紧急停止中。(状态显示) - 复位方式：导致警告的状态解除后自动复位。 - 停止方式：可减速停止 S52 电源模块警告 00E8- 00EF (轴名称) 内容 检测出电源模块单元警告。异常内容因连接的电源模块单元而异。请参照“电源单元警告” - 复位方式：导致警告的状态解除后自动复位。 电源模块警告 S52 瞬时停电警告 00E9 (轴名称) 内容 出现瞬时停电。 - LED 显示：P S52 外部紧急停止中 00EA (轴名称) 内容 输入外部紧急停止信号。 - 复位方式：导致警告的状态解除后自动复位。 - LED 显示：Q S52 电源模块 过回生警告 00EB (轴名称) 内容 过回生检测等级为80%以上。 - 复位方式：导致警告的状态解除后自动复位。 - LED 显示：R S52 电源模块 风扇停止警告 00EE (轴名称) 内容 电源模块单元内藏的散热风扇停止。 - 复位方式：导致警告的状态解除后自动复位。