

乐富豪音箱厂家检测 厦门乐富豪音箱 送修地址

产品名称	乐富豪音箱厂家检测 厦门乐富豪音箱 送修地址
公司名称	广州富仕枫电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	15917390022 15917390022

产品详情

英国乐富豪wharfedale低音炮售后维修技术服务中心

英国乐富豪 钻石10MX-SUB低音炮不通电、烧电源功放板、原音频没输出，电源整流滤波烧电容维修；喇叭烧音圈、纸盆胶边破损更换，有电流干扰声，低频效果差等故障维修。

英国乐富豪wharfedale音响维修（中国）服务总部：广州英国乐富豪wharfedale音响维修技术中心

地址：（总部）广东省广州市越秀区中山一路48号

对于未采用外设保护电路的集成电路功放电路(通常在集成电路内部有热保护)，可先测量其供电电压正常与否。若供电电压正常，再用信号干扰法检查：在功放集成电路的信号输入端加入直流断续信号，若扬声器有较强的“喀喀”声，说明功放集成电路正常，故障在前级放大电路；若无“喀喀”声，而且检查有关外围元件也正常，则故障在功放集成电路本身。

英国乐富豪wharfedale音箱喇叭售后维修中心

SW系列的单元采用了的“Tri-Lam”震盘和强力单元边悬[俗称（牛皮边）]，配合的单元线圈乐富豪，即使作大动态播放时 英国乐富豪音箱喇叭售后维修，冲程可达24mm，并保持完整的活塞作用。内置的AB类放大器。失真率低而阻尼系数高 乐富豪SW-150低音炮不通电，加强对单元的控制力。低通滤波由的微处理器负责，把讯号的噪音减地水平；为配合器材的接驳/滤波也可设定为by-pass。SW-250及以上型号均为弧形箱体。减少箱内驻波；并配备有多功能遥控及四个预设记忆，方便调校。

英国乐富豪wharfedale音响维修

(中国)服务总部地址：(总部)广东省广州市越秀区中山一路48号