

# 东莞乐富豪音箱 乐富豪音箱纸盘破损 送修地址

产品名称	东莞乐富豪音箱 乐富豪音箱纸盘破损 送修地址
公司名称	广州富仕枫电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	15917390022 15917390022

## 产品详情

英国乐富豪wharfedale音箱喇叭售后维修中心

乐富豪 Diamond 钻石 10.2喇叭音圈不通，纸盆变形破损、音圈引线短路，放大器功率过大等故障维修。由多年从事音箱喇叭维修的工程师为你把音箱喇叭修复，外观和各参数回复到原来的效果。欢迎音响爱好者光临光顾。

英国乐富豪wharfedale音响维修（中国）服务总部：广州英国乐富豪wharfedale音响售后维修技术服务中心

地址：（总部）广东省广州市越秀区中山一路48号

乐富豪高音振膜戳凹陷、人为搞破、高音出不来、压平故障检修；乐富豪低音喇叭纸盘破损修复高烧不响，喇叭大声有破音音圈擦边维修、喇叭不响烧毁音圈，喇叭边缘修复 12寸乐富豪喇叭维修，喇叭纸盆中心校正等多项故障，我们有的技术人员和的测量仪器，让顾客100个放心，修复后音质达到出厂前效果。欢迎邮寄或上门。

地址：广州市越秀区中山一路48号

机械式故障，超负荷的驱动喇叭使得纸盘移动超出范围并和线圈分离，或线圈和线圈座分离，纸盘折边或喇叭支撑圈被扯破，以上任一种情形一旦发生，都可以使喇叭发生故障。当折边或支撑圈被扯破，线圈将会和它们磨擦，因为纸盘组件已不能适当地在中心位置悬吊，小的裂缝也许刚开始感觉不出来，但是经过一段时间，当裂缝变大时，喇叭就会跟着坏了。

对于未采用外设保护电路的集成电路功放电路(通常在集成电路内部有热保护)，可先测量其供电电压正常与否。若供电电压正常，再用信号干扰法检查：在功放集成电路的信号输入端加入直流断续信号，若

扬声器有较强的“喀喀”声，说明功放集成电路正常，故障在前级放大电路；若无“喀喀”声，而且检查有关外围元件也正常，则故障在功放集成电路本身。