

梅兰日兰配电房断路器M08H1主开关经常发生有时异常跳闸该如何维修

产品名称	梅兰日兰配电房断路器M08H1主开关经常发生有时异常跳闸该如何维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

梅兰日兰配电房断路器M08H1主开关经常发生有时异常跳闸该如何维修吗？M08H1 M10H1 M12H1 M16H1 M20H1 M25H1 M32H1M40H1 M50H1 M63H1梅兰日兰断路器用着用着有时频繁跳闸怎么回事，如果线路在工作中跳闸，一是有可能是用电器问题，也有可能是开关问题。断路器合闸后还是会马上跳闸，怎么办，跳闸以后怎么办：用电量大的大型电器要单独留电源插口。经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大，要小心避免。电路施工完毕后要做24小时满负荷运行试验，开启所有电器，检验合格后才能使用，厨房卫生间经常用水的地方要使用防水插座，避免淋水后造成短路断电。厨卫开关安装在房间外面开启侧的墙壁上，厨房中的管线要与燃气灶等热源保持距离。电箱是否存在入户电容不足的情况，必要时做增容。造成跳闸无非两个原因一是过压，过压就是超过了空开所能承受的电压，二是过流，过流就是超过了空开的额定电流。检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常，一般用到万用表，进线端正常电压在198V-235.6V之间，也就是我们所说的220伏电压。如果电压过高，电源进线电压过高，这是非常危险的，一般发生在"三相四线"制供电的住宅楼。这时，一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器，否则轻则烧坏电器，重则引发火灾。过低的话有可能是用电高峰，造成的末端电压过低。检查无非分三项，一是空开，二是线路，三是用电设备。导致过流的原因还有一个就是电路短路，一般厨房线路都有，火，零，地，三线。火线很容易判别出来，用电笔就能查出，而零线和地线，就不容易查出来了，原来一直以为，火线如果接对，而零线与地线接错，一接电器就会造成火线接地，直接跳闸，经咨询原来不是这样的。如果火线和零线，及地线，那个直接短接，都会短路跳闸，如果经过用电设备的话，就不一样了，都可以用。梅兰日兰断路器发生问题故障修理 开关维修专家

日本梅兰日兰M25N系列断路器不能合闸故障维修。日本梅兰日兰M25N断断路器维修中心MERLIN GERI N梅兰日兰断路器开关维修1、电气方面常见的故障若合闸操作前红、绿灯均不亮，说明无控制电源或控制回路有断线现象。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常，如：操作电压是否正常，熔断器是否熔断，防跳继电器是否正常，断路器辅助接点接触是否良好等。当操作合闸后绿灯闪光，而红灯不亮，仪表无指示，喇叭响，断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置，则说明操作手柄位置和断

路器的位置不对应，断路器未合上。其常见的原因有：合闸回路熔断器熔断或接触不良；合闸接触器未动作；合闸线圈发生故障。当操作断路器合闸后，绿灯熄灭，红灯瞬时明亮后又熄灭，绿灯又闪光且有喇叭响，说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。若操作合闸后绿灯闪光或熄灭，红灯不亮，但表计有指示，机械分、合闸位置指示器在合闸位置，说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助接点接触不良，例如常闭接点未断开，常开接点未合上，致使绿灯闪光和红灯不亮；还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏。操作手把返回过早。操作电压过低，电压为额定电压的80%以下。

2、机械方面常见的故障

- 1) 传动机构连杆松动脱落。
- 2) 合闸铁芯卡涩。
- 3) 断路器分闸后机构未复归到预合位置。
- 4) 跳闸机构脱扣。
- 5) 合闸电磁铁动作电压过高，使挂钩未能挂住。
- 6) 分闸连杆未复归。
- 7) 机构卡死，连接部分轴销脱落，使机构空合。
- 8) 有时断路器合闸时多次连续做分合动作，此时系开关的辅助常闭接点打开过早。

MERLIN GERIN梅兰日兰断路器开关维修中心

ABB抽屉式断路器维修工厂配电房ABB断路器维修瑞士ABB断路器维修 福建梅兰日兰M25N1开关故障维修 我公司从事三菱断路器维修、西门子断路器维修、ABB断路器维修、GE断路器维修、通用断路器维修、施耐德断路器维修、正泰断路器维修等。梅兰日兰M20H1 M25H1 梅兰日兰M50H1 M63H1 梅兰日兰M08H2 梅兰日兰M10H2 梅兰日兰M12H2 梅兰日兰M16H2 梅兰日兰M20H2 M25H2 梅兰日兰M32H2 梅兰日兰M40H2 梅兰日兰M50H2 梅兰日兰M63H2梅兰日兰M08H1 梅兰日兰M10H1 梅兰日兰M12H1 梅兰日兰M16H1 梅兰日兰M20H1 梅兰日兰M25H1 梅兰日兰M32H1 梅兰日兰M40H1 梅兰日兰M50H1 梅兰日兰M63H1 梅兰日兰M08N1