

大连泡崖太阳能热水器维修

产品名称	大连泡崖太阳能热水器维修
公司名称	大连佳通机电制冷工程有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区伟业东街4号1单元3层1号（注册地址）
联系电话	0411-39841777 15040428187

产品详情

大连泡崖太阳能热水器维修；日常修理的品牌有:皇明、桑普、亿家能、太阳雨、福达阳光、清华系列、力诺、光芒、四季沐歌、辉煌、华扬、桑夏、桑乐、日利达、美大、阿里斯顿。海尔。桑宝。爱帝壹佰、同济阳光、阳光一百、美菱、北京东方黎明、格力、热霸、江南泉等等太阳能热水器。一、服务范围:1.太阳能漏水；2.电辅助加热功能失效；3.仪表无法正常显示不上水；4.冬季水不热或管道冻堵；5.太阳能拆机、移机服务；6.清洗或更换真空集热管；7.冷热水系统增压；8.大型集热工程的设计、安装及改造保养；9、各厂家商家太阳能热水器安装及售后服务10.太阳能热水器以旧换新服务等服务。如果您的太阳能热水器由于各种原因正在闲置或不能正常使用，请您尽快与我们联系！我们会为您提供最快、最好、最专业、最持久、最让您满意的服务。如何正确使用太阳能热水器

一、周围没有自来水，怎样使用太阳能热水器？在没有自来水的地区要使用太阳能热水器，一般可借助水泵上水，另外再增设一辅助水箱与太阳能热水器同一高度，用以储存凉水，以便洗浴时兑凉水。

二、太阳能热水器在使用过程中应注意哪些问题？1.注意上水时间。

2.根据天气情况，决定上水量，保证洗浴时适当的水温。

3.定期检查热水器的管道，排气孔等元件是否正常工作。

4.大气污染严重或风沙大、干燥地区定期冲洗真空管。

5.热水器安装后。非专业人员不要轻易挪动、装卸整机，以免损坏关键元件。

三、怎样根据家庭需要选择热水器的容量？一般情况下，每人洗浴一次需20-40kg热水，每根真空管可加热6.5kg水，根据家庭人口数和习惯洗浴用水量就可估算出所需热水器容量了。

四、如何判别太阳能热水器水满？一般太阳能热水器安有溢流管，可根据溢流管是否排水判断水满状态，另外可以配备水位控制仪，水满自动报警，根据报警判别。

五、水箱涨破、抽瘪可能是什么原因造成的？可能是因为排气孔堵塞，当水进入或排出时，内部空气不能即时排出或得到补充，形成内外压力差，从而造成涨破或抽瘪水箱。

六、水箱的大小与真空管支数的关系？一般热水器设计时是按洗浴所需热水温度设计的，创尔特太阳能热水器设计水温范围是400C~900C，大致每根管子加热水6.5kg。

七、真空管太阳能热水器上水应注意哪些问题？由于真空管在空晒时，管内温度能达到250度左右，故在水箱内无水或第一次上水必须在日出前或太阳落山半小时后进行。

八、怎样判别太阳能热水器的优劣？太阳能热水器是太阳能热利用的一种，整个热水器包括集热部分、贮热部分、支架部分。判别集热部分的优劣最主要根据是集热元件的吸收率和发散率，这与材料和制作工艺有关。贮热元件是热水器的仓库，它的质量保证有两个:一是不漏，二是保温。内胆焊接方式是很主

要的，焊接的强度及材料是否防腐是内胆质量的关键，另外保温材料决定保温性能，寒冷地区必须采用加厚保温层。 支架支持主机部分运行，保证集热元件的正确的位置，它需要与主机的其它元件有相同的寿命，这就需要有很好的强度和防腐能力，判别它的优劣，可以通过目测它的材料、厚度、表面处理。大连泡崖太阳能热水器欢迎你咨询。