

# 西门子数控系统主轴驱动故障维修

产品名称	西门子数控系统主轴驱动故障维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:25201 SIMENS:西门子数控系统维修 德国:德国机床修理
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路7号9幢125室（注册地址）
联系电话	15221690326 18202126385

## 产品详情

西门子数控系统主轴驱动故障维修,数控西门子系统维修, 维修数控系统维修, 西门子数控西门子系统, 西门子数控系统维修公司, 大量西门子数控原装配件,专业全套数控测试平台,西门子802C数控面板维修, 西门子802S数控系统维修, 西门子802D数控面板维修,西门子840D数控系统维修,西门子810T数控面板维修, 西门子810M数控面板维修, 西门子数控驱动模块6SN1123维修,西门子6FC数控驱动器维修,西门子6FC电机驱动器维修, 西门子6SN1145电源模块维修, 西门子功率模块维修,西门子数控面板运行中给611模块报故障维修,西门子数控操作屏黑屏维修、开机启动不了维修,启动报故障维修,西门子数控系统伺服电机抖动维修,西门子数控系统伺服编码器维修,西门子数控机床运行中6SN1145模块亮红灯维修.

西门子802D系统维修中心, 西门子802D系统坏/开机白屏修理专家, 西门子数控系统逐步被广泛应用于中国市场。作为我司的主打维修项目之一, 自2000年我司成立之日起, 我们就已经开始根据西门子产品的特点自主研究该项维修技术。十几年来, 我们始终紧跟西门子公司的发展步伐, 不断更新维修测试设备, 不断突破新的技术难题。如今, 我们对于西门子各系列的控制器(含主板、CPU板、显卡、轴卡、电源板、内存卡、网卡、I/O板等)、驱动器(含各类主轴驱动器、伺服驱动器、伺服电源等)的维修技术已经于同行业, 并在业界得到了广泛的认可。

西门子802D系统坏/开机白屏修理专家, 机床通电启动后, 西门子SINUMERIK 802D的机床控制面板MCP 310C PN按键LED指示灯全部长亮, 控制面板背面电路板的状态LED指示灯H1(绿灯)、H2(绿灯)、H3(红色)都长亮。而正常时, 在系统启动中控制面板按键LED指示灯全部闪烁, 系统启动完成后就变为只有几个按键指示灯长亮; 启动过程中控制面板背面的状态LED指示灯会按一定的程序进行显示, 启动完成后正常显示H1(绿色)长亮、H2(绿色)闪烁、H3(红色)不亮。通过MCP310C PN的LED指示灯状态显示, 说明面板未正常工作, 与旁机对调面板确认是MCP310C PN损坏。

当系统出现的故障表现为若有若无时, 往往可用敲击法检查出故障的部位所在。这是由于cnc系统是由多块印刷线路板组成, 每块板上又有许多焊点, 板间或模块间又通过插接件及电缆相连。因此, 任何虚焊或接触不良, 都可能引起故障。当用绝缘物轻轻敲打有虚焊及接触不良的疑点处, 故障肯定会重复再现

。 9 . 局部升温cnc系统经过长期运行后元器件均要老化，性能会变坏。当它们尚未完全损坏时，出现的故障变得时有时无。这时可用热吹风机或电烙铁等来局部升温被怀疑的元器件，加速其老化，以便彻底暴露故障部件。当然，采用此法时，一定要注意元器件的温度参数等，不要将原来是好的器件烤坏。

专注数控机床服务，硬件维修。我公司主要做数控机床硬件维修的。特别对西门子数控相当专业（本公司西门子的测试平台齐全）请您有这方面需要时多多关照,我们一定竭诚为您服务西门子数控机床维修，其他故障修复包括：开机黑屏，启动无显示，运行白屏，上电进不去系统，死机，开不了机，花屏，蓝屏，通讯故障，主板坏，触摸不灵，按键无反应，不能触摸，电源坏，闪屏，无背光，背光暗淡，屏幕看不清楚，伺服故障，驱动器坏，伺服电机不转，系统报警，电源模块坏，伺服器报警，主轴报警，进不了系统，停在启动界面不动维修等等故障专业维修。

802D sl数控系统6FC5370-0AA00-1AA0802D sl数控系统6FC5370-0AA00-1AA1802D sl数控系统  
6FC5370-0AA00-2AA0802D sl数控系统 6FC5370-0AA00-2AA1802D sl数控系统 6FC5370-0AA00-2BA0802D  
sl数控系统 6FC5370-0AA00-2BA1802D sl数控系统 6FC5370-0AA00-3AA0802D sl数控系统  
6FC5370-0AA00-3AA1802D sl数控系统 6FC5370-0AA00-3BA0802D sl数控系统 6FC5370-0AA00-3BA1802D数  
控系统 6FC5610-0BA10-0AA0802D数控系统 6FC5610-0BA10-0AA1802D数控系统 6FC5610-0BA10-0AA  
2802D数控系统 6FC5610-0BA10-0AA3802D bl数控系统 6FC5610-0BB10-0AA1802C数控系统  
6FC5500-0AA11-0AA0802C bl数控系统 6FC5500-0AA11-1AA0802S数控系统 6FC5500-0AA00-0AA0802S  
bl数控系统 6FC5500-0AA00-1AA0802S ECU6FC5510-0BA00-0AA0