

# 广州保险柜开锁，海珠上门保险柜开锁

产品名称	广州保险柜开锁，海珠上门保险柜开锁
公司名称	广州超记开锁有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	海珠区侨港路宝通街95号
联系电话	020-84068660 13533325110

## 产品详情

广州保险柜开锁，海珠上门保险柜开锁常见锁具

### 房门锁

保险锁舌可被内、外执手开启。当外执手被里面的锁闭装置锁住时，用外执手上的钥匙或转动内执手上的锁闭装置将其释放；当处于永久保险状态时外执手必须要用钥匙开启；关门不能释放按钮或其它锁闭装置。

### 浴室锁

锁舌可被内、外执手开启。外执手可被内按钮或其它锁闭装置锁住，可被外应急装置释放。当内执手转动或在此之前内执手处于不锁状态时，锁闭装置应自动解除，在外面用应急解除装置应允许外执手开启。

厕所锁广州保险柜开锁，海珠上门保险柜开锁

锁舌可被内、外执手开启。当外执手被内旋钮锁住时，外执手上应有明显的显示器，外应急装置、旋钮必须人工转动释放外执手。

### 通道锁

锁舌可被内、外执手随时开启。

### 壁橱锁

保险锁舌可被外执手上的钥匙开启。

### 阳台或庭院锁

保险锁舌可被内、外执手开启。外执手可被内按钮或其它锁闭装置锁住，转动内执手或关门则可释放。

## 固定锁

方舌（或圆柱舌）可被内、外钥匙或内旋钮随时开启。

## 拉手套锁

由固定锁及拉手球锁配套而成；拉手球锁锁舌可被外按钮或内执手随时开启。

很多时候，我们的门锁都是自带的，我们根本没有什么依据来判断它的尺寸，因此，很多的朋友都会选择将锁拆下来，然后拿着这个坏锁去市场上购买，可是亲爱的朋友们，你们知道如何拆下锁具吗？下面就让小编来较大家几招吧。

### 步骤一

门锁拆卸，对于很多的朋友来说可能从未经历过，但是大家完全不用担心，经验都是积累出来的，我们需要做的就是耐心的学习，因此，首先我们要做的就是将紧贴在门上的圆盘用螺丝刀或者其他的比较硬的工具撬松，然后在与开锁的相反方向扭动，直至它退到后面去为止。

### 步骤二

接下来我们就需要超开锁的方向扭动一下门把手了，在我们看到上面的小孔之后，在找一个细小的东西插入小孔，让它起到一个支撑固定的作用，这样我们就能快速的吧把手的部分给拉出来，这样就能完成我们拆锁过程中最重要的一个步骤了，我们在进行下面的操作的时候也就容易多了。

### 步骤三

在把手取下之后，我们就可以轻易的撬动刚刚已经被我们撬松了的圆盘了，再用螺丝刀将上面的螺丝给取下来，然后我们就去门外将其拉出来就行了，这样我们就完成了门锁的拆卸过程，是不是很简单呢？不知道大家是否学会了呢？

执手防盗门锁拆卸方法：

- 1、把面板上的固定锁芯的螺丝先拧开，取下锁芯
- 2、然后再拧开面板上剩下的2个螺丝，2个面板就可以拿下来了
- 3、门侧边锁体上的螺丝也拧开就拆好了。

球形锁拆卸方法：

- 1、在里面把那个紧贴在门上的圆盘翘松，然后逆时针扭动，让它退到后面。
- 2、再把那个手握的部分（就是那个球）左右扭几下，仔细看好上面有个小孔，用个细的东西插进去用力顶住，圆球可以拉出来。
- 3、把刚才翘送的圆盘也拿出来，会看到有两个螺丝，下掉它们，再从门外的一侧拉出来就可以了。广州保险柜开锁，海珠上门保险柜开锁

执手房间门锁怎样安装

### 1、确定开门方向

一般门有4个开向，分别为左外、左内、右内、右外。在安装前先确认门的方向，以免装反等情况。

### 2、根据开门方向调整斜舌正反位置

部分产品具有左、右换向之功能，可依下列步骤改变斜舌方向，再将内、外扳手组对调，即可换向。

(1) 把锁体倒置，使斜舌定位片离开。

(2) 轻松把斜舌推进空间位置，选转180度松开，还原即换方向。

### 3、特殊装置手柄换

在门厚的中心作一个宽度，高度与深度按照不同型号所标注尺寸的锁体孔。另按各自面板的高度尺寸（3MM）挖一面板孔，要求面板与门平齐。各孔的位置按照图上标注尺寸，不得随意变更，不得偏斜广州保险柜开锁，海珠上门保险柜开锁