

# 宇舶成都专修点服务 厦门sm维修商家指导 万象城修表

产品名称	宇舶成都专修点服务 厦门sm维修商家指导 万象城修表
公司名称	北京正达瑞钟表商贸有限公司厦门万象城店
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省厦门市思明区湖滨东路99号万象城B1层B149号
联系电话	13400664123

## 产品详情

机械表不走，无非有两种原因，其一就是动力不足了，也就是没有发条了。其二就是机芯有故障，比如磕碰、机芯齿轮错位、手表受磁、搁置时间较长油泥干了等等。

机械表不走时，也不要慌，要分清是哪一种。如果是动力不足那就不是什么故障了。自动机械表一般都会有手动上弦的装置，拧动表把10来圈就可以了。如果机械表能正常走了，那么就是没有发条了。

如果上弦后，机械表还是不走，那么就是有可能是机芯的问题了。有可能是机芯太脏了，需要清洗，也有可能齿轮故障等。机械表机芯比较复杂，还是送到售后或者是名表维修店检测维修。

自动机芯表不走了，可以是动力不足，所以平时要经常佩戴手表，每天至少佩戴8个小时，才能保持动力充足。如果是机芯故障，那么尽快送到维修店。

中国北京精益时授权厦门万象城腕表售后维修养护中心：进驻福建省厦门市，以高品质全国连锁腕表维护品牌驻扎在厦门华润万象城购物中心内，中国北京直属专业品牌售后维修养护中心。

经常会听到朋友说，女孩子都是保养出来的，劳力士手表也是一样的道理的。如果劳力士劳力士手表长时间不佩戴，可将劳力士手表存放于硅胶干燥器，避免机械受潮而生锈。如果劳力士手表的内部零件生锈需要进行清洗，重新注油，正确的处理办法就是送去正规劳力士手表维修服务机构。日常使用劳力士手表也要注意采用有效的防锈措施。

防震手表的机心里装有防震器，使手表受到震动时，摆轮的轴颈不易折断。

防震器是由防震座、防震碗、摆托钻与震簧组成。防震座是防震器的主体，防震碗和摆钻眼两者紧密地装在一起，摆托钻盖在摆钻眼的外面，防震簧压在摆托钻的上面。

防震器的防震原理是：

当手表平面受到外力冲击时，防震器里的防震碗和摆钻眼与摆托钻即产生轴向位置移动，摆轮也随着产生轴向位置移动。这样，防震器里的防震座端面就会与摆轮轴的肩部接触，使摆轮轴的轴尖与摆钻眼或摆托钻的冲撞减弱，摆轮轴的轴尖就不易折断。

当手表侧面受到外力冲击时，防震器里的防震碗和摆钻眼，随即产生径向位置移动。这样，防震器里的防震座孔壁就会与摆轮轴的直径较粗的轴尖部分接触，使摆轮轴尖与摆钻眼的冲撞减弱，摆轮轴的轴尖也不易折断。

防震手表受到其它方向的外力冲击，也都是通过防震器里防震碗和摆钻眼与摆托钻的位置移动，来防止摆轮轴的轴尖折断。

那么，防震手表是不是就可以经受剧烈震动也不致损坏呢？由于防震碗和摆钻眼与摆托钻移动位置有一定限度，摆轮轴的轴尖又是很精细的零件，超过限度还是会者断。同时，防震手表也要避免剧烈的震撞。

判断手表是不是防震，打开后盖，观察一下摆夹板上摆托钻的装置情况，即能鉴别。如果摆夹板上所装的摆托钻，外面是弹簧架住的，就是防震手表；如果摆夹板上所装的摆托钻，外圆装一个圆铜片，依靠两颗小螺钉将圆铜片旋住在摆夹板上面，就不是防震手表。