

# 重型起重搬运装卸 车陂起重搬运装卸 广州安特设备搬迁

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 重型起重搬运装卸 车陂起重搬运装卸<br>广州安特设备搬迁 |
| 公司名称 | 广州安特大件起重服务有限公司                |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 广州市海珠区新港东路2600号               |
| 联系电话 | 18988996829                   |

## 产品详情

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装  
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

在加强施工组织和现场管理方面应采取如下措施：

1、起重吊装作业前，实地考察吊装现场，与主要操作人员制定出切实可行的吊装方法和安技措施，大件起重搬运装卸，保证作业安全，大型精密仪器起重搬运装卸，避免盲目施工在施工前要将起重吊装方案向操作人员交底。吊装施工方案、交底内容应包括人员配置、起重机械的选择、吊装技术方法、起重运行路线、构件的平面布置、运输、堆放、施工安技措施等。

2、严格执行安全技术措施。

3、清除吊装环境因素的不利影响。对工作环境产生不利影响较大的因素主要有：（1）电气线路危害；（2）风力危害；（3）场地的不平整，如场地不平、有水泥、地坑等；（4）高温环境；（5）场地存在有毒有害、易燃易爆物资。以上主要危险因素都可能引发事故。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

## 广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装  
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

### 重机械选用：

考虑起生起重机的起重能力，现场道路安全及经济效益等各方面因素，结合现场物件重量，几何尺寸安装高度来选择起重机。1.

以最重柱9T计算： $9T \times 1.2 = 10.8T$ （1.2为动力系数），柱高：13m（以抗风柱计）+2m（吊索）+0.5（离地高度）=15.5m即为起重高度。（见附图）根据机构性能表选择起重机，考虑我单位设备条件，选用50T或45T汽车吊。

50T汽车吊出杆长度21m，工作车径10m，吊重11.65T 45T汽车吊出杆长度22m，工作车径9m，吊重11.25T满足吊装要求。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司专业提供吊车出租 随车吊出租 搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装 发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运等服务

### 轮胎气压符合规定

起重机启动前，应将各操作杆放在空档位置，手制动器应锁死，并应按照JGJ 33 - 2001第3.2节的有关规定启动内燃机。启动后，应怠速运转，车陂起重搬运装卸，检查各仪表指示值，运转正常后接合液压泵，待压力达到规定值，油温超过30 时，方可开始作业。

作业前，应全部伸出支腿，重型起重搬运装卸，并在撑脚板下垫方木，调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1/200（水准泡居中）。支腿有定位销的必须插上。底盘为弹性悬挂的起重机，放支腿前应先收紧稳定器。

重型起重搬运装卸-车陂起重搬运装卸-广州安特设备搬迁(查看)由广州安特大件起重服务有限公司提供。重型起重搬运装卸-车陂起重搬运装卸-广州安特设备搬迁(查看)是广州安特大件起重服务有限公司（[www.gzante88.com](http://www.gzante88.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：欧祥灿。