

# 樟木头二手变压器回收厂家公司

产品名称	樟木头二手变压器回收厂家公司
公司名称	东莞市万信再生资源回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城街道兴塘社区南阳二路35号
联系电话	13416876046

## 产品详情

《民用建筑电气设计规范》对变压器接线组别的选用有以下规定:

具有如下情况之一者，宜选用接线组别为D，Yn11型变压器:2

三相不平衡负载超过变压器每相额定功率15%以上者.2

需要提高单相短路电流值，确保低压单相接地保护装置灵敏度者.2 需要限制三次谐波含量者.

密封件渗漏油 密封不良原因，通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的，如果其接头处不好会造成渗漏油故障.有的是用塑料带绑扎，有的直接将两个端头压在一起，由于安装时滚动，接口不能被压牢，起不到密封作用，仍是渗漏油.可用福世蓝材料进行粘接，使接头形成整体，渗漏油现象得到很大的控制;若操作方便，也可以同时将金属壳体进行粘接，达到渗漏治理目的.

### 变压器怎么接线二手变压器回收告诉你

我们在平时的工作中，面对干式变压器在接线中要注意各种各样的问题的，对于干式变压器在接线中需要注意的各种的问题是比较重要的，一定要连接正确，使得干式变压器的接线更加重要.今天就请专业的二手变压器回收来给我们讲一讲.

对于干式变压器的接线要注意常见的接线方式的，还要进行不断地去把握住干式变压器的绕组和接线的正确的方法和方式，这样的话就会使得干式变压器连接更加正确，才会使得干式变压器的性能更加发挥出来.对于干式变压器的接线方式和方法我们给大家进行如下的计算:

干式变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧的接线方式，小写字母表示二次侧的接线方式.Y(或y)为星形接线，D(或d)为三角形接线.数字采用时钟表示法，用来表示一、二次侧线电压的相位关系，一次侧线电压相量作为分针，固定指在时钟12点的位置，二次侧的线电压相量作为时针."Yn，d11"，其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时，二次侧的线电压相量在时钟的11点

位置.也就是,二次侧的线电压 $U_{ab}$ 滞后一次侧线电压 $U_{AB}$ 330度(或超前30度).

常见的干式变压器绕组有二种接法,即"三角形接线"和"星形接线";在干式变压器的联接组别中"D表示为三角形接线,"Yn"表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;"11"表示干式变压器二次侧的线电压 $U_{ab}$ 滞后一次侧线电压 $U_{AB}$ 330度(或超前30度).

二手变压器分析在修理气体继电器时,变压器制造商应注意以下事项:

二手变压器提醒变压器在修理气体继电器时应注意以下几点:

(1)更换接近干簧触头的零件时,应使用非导磁材料制成的零件.

(2)该磁铁在保养期间不得剧烈振动,亦不得放置在强磁场及温度超过100 及低于40 的环境内,以防止消磁.

(3)请勿随意拆卸触点.根导线不得弯曲以避免损坏.

(4)气体继电器灵敏度高.为避免误操作,应避免顶盖上出现气泡.气体继电器应使用防油线或玻璃线拉拔,不得使用橡胶绝缘电缆,否则而由油和橡胶引起的短路腐蚀,会使保护误动.

变压器厂检修中应注意的几个问题:

安装气体继电器时,请注意外壳上箭头的方向,二手变压器回收厂家,并将其从油箱指向储油柜(即故障发生时的油流方向).为了使气体继电器动作灵敏,使罐内气体全部进入气体继电器,要求罐与储油罐连接的连接管与罐盖高点连接,导油管与罐盖的高程梯度不应小于超过2%—4%.此外,沿气体继电器方向的保护层坡度应增加1%-1.5%.安装气体继电器后,用测试顶杆测试上、下油杯转动是否灵活.气体继电器的端盖和电缆出口的接线盒应采取防雨罩保护或用漆皮密封,防止雨水进入造成保护误动作.变压器应在滤油或加油后暂时退出气体继电器的运行.油中气泡2-3天后才能投入使用.

以上就是二手变压器厂家详细的讲解,如果你还想了解相关的知识,可以登录我们的网站给我们留言或电话.到时可以直接拨打我们的联系电话,我们的服务人员随时都欢迎你们来电.谢谢你们对我们产品的关注.