

东城空调安装 东莞北极制冷设备 格力空调安装

产品名称	东城空调安装 东莞北极制冷设备 格力空调安装
公司名称	东莞北极制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝二街11号101室
联系电话	13412345478

产品详情

空调的收氟方法和步骤

空调收氟是空调移机、拆卸的时候必须要进行的步骤，为了避免在收氟过程中被安装人员加钱，增加收氟的费用等，很多人都会自个儿进行空调收氟。东莞空调维修

其实自己进行空调收氟也可以，但是要能够知道具体的步骤，按步骤操作进行，拆能够顺利完成好空调收氟。那么空调收氟步骤是怎么样?

空调收氟方法

一、制冷状态下：

关闭高压阀，压机5分钟后再将粗管阀门关闭即可，然后关掉空调，卸管子和电线，拆下机器即可。

二、机移好之后把氟放出来：将铜管链接好后，先拧紧小的高压管，然后再把大的低压管拧紧，但不需要太过紧，留意一点点间歇帮助空气流通;接着将高压管阀门打开一些，听到有气体排出去后，过5秒后再将低压管的接头螺帽)拧紧。然后检查接口有无泄漏，并将高低压管的阀门打开，开空调运行即可。

空调收氟步骤：

一、先将空调打开，并且调制到制冷的状态里，因为收氟与制冷剂息息相关。

二、等待一段时间后空调已经进入到制冷模式时，找个六角扳手将空调外机中的高压管阀门关闭，这样才能够避免空调里的制冷剂在收氟过程中跑出来了。

三、观察空调的压缩机声音，如果声音变得比较小，就将粗管子上的连接管顶部(低压阀门)给关闭，然后再将旁边的螺旋帽打开。

四、拔出空调的电源线，空调收氟工作就完成了。

一、滤网的保养：空调的尘埃污染是严峻的，格力空调安装，尤其是它的滤网，而恰恰是空调的滤网，却总是被忘记清洗，假如滤网长时间不清洗，就会形成过滤网堵塞，使滤清才能下降，削减空气循环量，然后下降制冷制热的作用。关于空调滤网的打扫，空调安装厂家，拆开时不要碰到室内机组的金属部分，由于有被刮伤的可能。拆下空气过滤网后，虎门空调安装，轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行打扫。假如过滤网积污过多，则可用水中性或洗涤剂洗刷，但不得用50℃以上的热水清洗，避免变形。另外也不要海绵清洗，否则会损坏过滤网外表，待用清水冲刷干净后，放阴凉处风干，千万不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干，避免变形。

二、中央空调零件的保养：空调中的零件，要注意维护的是冷凝器与蒸发器的散热片。若损坏了散热片，就会影响空调的散热作用，使制冷效率减低。关于散热片的保养就是注意维护，不要轻易触碰散热片。

另外就是制冷系统零件的保养，每隔三个月要铲除冷却器上的尘埃，每年拆下机芯，对风扇电机轴承注入适当的润滑油，制冷系统不必处理，只要铲除外表尘垢即可。

三、日常使用中的保养：使用中央空调不要频频的开关，不要由于房间温度已达要求值或高于要求值，而常常发动和关闭空调器，而应当让空调器经过温度控制器来控制发动和关闭，由于这样容易形成发动电流过大，焚毁熔丝，甚至焚毁压缩机电机的结果。

一、修理空调器的常用工具

（解决小毛病用，安装空调多少钱，可根据实际情况选用以下部分工具，常用的已做标识）

活扳手：200mm、300mm各1把（常用）

扳手：14mm、17mm、19mm、27mm各1把

套筒扳手：1套（常用）

内六角扳手：4mm共1把（常用）

方榫扳手：1套

钢丝钳：200mm共1把（常用）

尖嘴钳：150mm共1把（常用）

十字螺丝刀：100mm、150mm、200mm各1把（常用）

一字螺丝刀：75mm、150mm、200mm各1把（常用）

什锦锉：1套

锉刀：圆、平、三角形200~300mm各1把

手弓钢锯：1把（常用）

钻：配2~10mm钻头1把（常用）

冲击钻：配6~12mm钻头1把

刀子：1把

剪刀：1把

锤子：铁锤、木锤、橡皮锤各1把

卡钳：1个

小镜子：1块（常用）

钢卷尺：3~5m共1个

酒精灯：1个

温度计：-20~50 共2只（常用）

电烙铁：20W、100W、300W各1把

万用表：1块（常用）

低压测电笔：1支（常用）

二、维修用大设备：

真空泵：一般选用排气量为2L/s，真空度达到 5×10^{-4} mmHg的真空泵（式中-4为负4次方）1套

气焊设备：氧气瓶、瓶、减压阀、单向阀及配套输气管及焊具共1套

电焊设备：电焊机、输入和输出电缆线、焊把及2.5mm、3.5mm焊条共1套

制冷器钢瓶：用来存放制冷剂，一般选用3kg~40kg不等，按实定

定量加液器：可以准确地比空调器充注制冷剂 1套

台秤：以确保小钢瓶的充灌制冷剂不超过额定量，避免意外发生 1台

氮气瓶：存放氮气，可对空调器进行试压、检漏，以及对制冷系统进行冲洗 1套及配套

卤素检漏灯或电子卤素检漏仪：对制冷系统进行检漏 1套

兆欧表：测导线绝缘程度 500V直流的1套

数字温度表：1套 测量空调器的进、出风温度

功率表：测量空调器的输入功率1套

可移动配电盘：供维修接临时电源用

东城空调安装-东莞北极制冷设备-格力空调安装由东莞北极制冷设备有限公司提供。东莞北极制冷设备有限公司（beiji.com）位于广东省东莞市黄江镇社贝二街11号101室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东莞北极制冷设备在家电维修、安装中享有良好的声誉。东莞北极制冷设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东莞北极制冷设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。