

# 默纳克电梯变频器维修郑州厂家售后维修服务

产品名称	默纳克电梯变频器维修郑州厂家售后维修服务
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

将电源电缆线连接到“HA-800A 驱动器”之前，请将电源电缆线彻底从总电源上断开。

否则在连接作业中可能会触电。

(1) 将“HA-800A 驱动器”安装到规定的墙面后，请将电源电缆线连接到“HA-800A 驱动器”。

(2) 为了防止触电、防止外部干扰导致“HA-800A 驱动器”发生误动作以及降低无线电噪声，请务必采取接地措施。

电缆线的容许尺寸

电源电缆线、接地线电缆线及其它电线尺寸的最小容许值见下表。建议尽量使用较粗的电线。

扎线或将电线穿到电缆沟、硬质乙烯管、金属管等情况下，电线容许值请增加一个尺寸。

建议使用HIV（特殊耐热乙烯线）。

[200V 三相输入]

\*1：本公司提供电动机电缆线（含制动电缆线）和编码器电缆线的中继电缆线（3m/5m/10m）。

HA-800A驱动器、传动装置、中继电缆线组合，请参照“传动装置、中继电缆线组合”（P51H576H576H576H576H593H1-6）。

\*2：1.25mm<sup>2</sup>是指105 °C耐热电线时的情况。使用HIV线时，建议使用2mm<sup>2</sup>以上的电线。

\*3 : 3.5mm<sup>2</sup> 是指105 ° C 耐热电线时的情况。使用HIV 线时，建议使用5.5mm<sup>2</sup> 以上的电线。

最小容许电线尺寸 ( mm<sup>2</sup> )

驱动器 HA-800A-1 HA-800A-3 HA-800A-6 HA-800A-24

组合传动装置

组合电动机

FHA-8C

FHA-11C

FHA-14C

FHA-17C

FHA-25C

SHA20

SHA25

MAC08

MAB09

FHA-32C

FHA-40C

SHA32

SHA40

MAB12

MAB15

SHA58

SHA65 MAA21

主电路

电源用 R,S,T 0.75 1.25 2.0 2.0 3.5 3.5 5.5

控制电路

电源用 r, s 0.75 1.25 1.25 1.25

电动机

电缆线 \*1 U,V,W,E 0.5 0.725 0.75 1.25 2.0

(1.25) \*2

2.0

5.5

(3.5) \*3

接地线

( FG )

接地

标识 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5

再生电阻用 R1,R2 1.25 1.25 1.25 3.5

编码器

电缆线 CN1 0.3mm<sup>2</sup> 以上的双绞屏蔽线 \*1

控制信号线 CN2 双绞线或双绞屏蔽线 ( AWG24、 0.2mm<sup>2</sup> )

我们的地址：郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元1楼电话：037155501720联系手机：13333864455 期待您的咨询