

# 武汉新代数控系统不启动维修syntec系统黑屏故障维修一站式服务中心

产品名称	武汉新代数控系统不启动维修syntec系统黑屏故障维修一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

显示的代码No.与警报警告之间的关系如下所示。

详情，请参照“第728H7H73H73H813H11章 故障解决方案”。

### 警报

代码No 警报 代码No 警报 代码No 警报

01 紧急停止 47 供电电路损坏 73 FPGA 设定错误

10 过速度 50 编码器断线 76 处理器异常

20 过负载 51 编码器接收故障\*1\*2 80 MEMORY 错误\*3

30 IPM 错误（过电流） 52 UVW 故障\*1 81 系统死机\*3

40 过电压 53 系统死机\*2 82 一次旋转数据异常\*3

41 再生电阻过热 54 多次旋转溢出\*2 83 多次旋转数据异常\*3

42 过再生\*4 55 多次旋转数据错误\*2 84 BUSY 错误\*3

43 欠相\*4 60 偏差过大 85 过热错误\*3

44 控制电源下降\*4 70 内存故障（RAM） 86 通信错误\*3

45 主电路电压下降\*4 71 内存故障 (EEPROM)

46 动力制动器过热\*4 72 FPGA 配置错误

\*1 : 仅限使用相对位置编码器时显示

\*2 : 仅限使用13bit 绝对位置编码器时显示

\*3 : 仅限使用17bit 绝对位置编码器 (包含17bit 编码器相对位置规格) 时显示

\*4 : 仅限HA-800A-24 才显示

警告

代码No 警报 代码No 警报 代码

No 警报

90 过负载状态 93 主电路电压下降 99 连接传动装置错误

91 电池电压下降 97 正转禁止输入中

92 冷却扇停止 98 反转禁止输入中