

郑州伺服驱动器维修售后服务中心质保一年00

产品名称	郑州伺服驱动器维修售后服务中心质保一年00
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

简称 连接位置(用途) 内容

L1L2L3请供给以下的电源。单相230V电源供电时，电源请连接L1L2，

L3不接。

伺服放大器

电源

MR-J3-10

A ~ 70A

MR-J3-100A

~ 700A

MR-J3-10A1

~ 40A1

三相AC200 ~ 230V，

50/60Hz

L1L2L3

单相AC230V , 50/60Hz L1L2

单相AC100 ~ 120V ,

L1L2

L1

L2

L3

主电路电源

P1

P2

改善功率因数

电抗器

不使用改善功率因数电抗器时请连接P1-P2。(出厂时已接好。)

使用改善功率因数电抗器时，卸下P1-P2间的接线，在P1-P2之间连接改善

功率因数电抗器。(参照12.10节)

P

C

D

再生选件

MR-J3-350A以下

使用伺服放大器内置再生电阻时，请连接P-D。(出厂时已接好。)

使用再生选件时，务必卸下P-D间的电线，将再生制动选件连接到P-C

之间。

MR-J3-500A700A

MR-J3-500A700A没有D端子。

使用伺服放大器内置再生电阻时，请连接P端子和C端子。(出厂时已接

好。)

使用再生选件时，务必卸下P端子和C端子的连线，将再生制动选件连接到P端子和C端子之间。(参照12.2节)

L11L21请供给以下电源。

MR-J3-10A ~

700A

MR-J3-10A1 ~

40A1

单相AC200 ~ 230V L11L21

单相AC100 ~ 120V L11L21

L11

L21

控制电路电源

U

V

W

伺服电机动力

连接伺服电机的动力端子(UVW)。

N

再生转换器制动

单元

使用再生转换器 制动单元时，请连接P端子和N端子。

MR-J3-350A以下的伺服放大器不要连接。

详情请参照12.3，12.4节。

保护接地(PE) 伺服电机的接地端子和控制柜的保护接地(PE)端子连接后接地。

3 - 12

www.plcworld.cn

