

# 布吉空调维修拆装谈移机怎样操作

产品名称	布吉空调维修拆装谈移机怎样操作
公司名称	深圳市昌盛制冷设备有限公司
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道黄贝岭社区深南东路1002号黄贝岭下村179-1栋202（注册地址）
联系电话	0755-21523942 18098971357

## 产品详情

布吉空调维修拆装谈移机怎样操作，布吉空调维修拆装<http://www.greektfw.com>服务电话0755-21523942深圳布吉空调移机怎么操作？有什么注意事项？

布吉空调拆装，深圳布吉空调拆装，试机。测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。

回收制冷剂，拆除室内外连接线。最好能在连接线两端做好标记，就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。

布吉空调拆装，深圳平湖空调拆装，保持连接管接口的清洁。由于使用过的空调一般都附着有尘污，在拆卸连接管接口螺帽时，要注意喇叭口及接头处的清洁，防止灰尘、脏物进入管路，以免移机后引起管路堵塞。安装对接接口前，应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物，清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨，更应在拆开连接管时，用塑料袋包扎好管口，防止雨水进入引起冰堵。

拆卸室内机时，应防止冷凝水流进线路板。由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水，因而拆卸室内机及搬移时，不能使室内机装有线路板的那头朝下，甚至翻转过来，而应使装有线路板这端稍高，让水从另一端流出来，这样可以避免冷凝水灌进线路板，防止开机时发生电气故障。

对连接管的喇叭口要检验。连接管子上的喇叭口由于长期被挤压，有些喇叭口根部有很深的一圈压痕，这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象，因而，对喇叭口必须拆下后进行仔细检查，不合格的一定要割掉重扩，这样才能避免隐患的发生。

在外机搬运、安装过程中，不能翻转，倾斜角太大，切忌用手抓截止阀抬机。除此之外，移机时注意把握轻拿轻放，拆装科学，抽管方向合理、弯管力度适中。

平湖空调拆装，深圳平湖空调拆装，，空调移机操作不规范，很可能导致空调寿命的缩减，所以用户最好不要自行进行空调移机，而是选择正规的公司进行空调移机的操作。

中央空调安装复杂，室内机和管道隐蔽式安装在吊顶中，随意移机不仅会造成室内装修的破坏，操作不当也会引起后期使用效果不佳。所以在中央空调进场安装前就要选好专业的施工团队，好的安装材料，会让空调更节能、更省电、更长久；好的安装工艺，会让空调不漏氟、不漏水。

标准化规范施工，更有舒适工长APP在线监理，严格把控中央空调施工的每一步骤，水电进场时准备施工，现场定位、室内机安装、冷媒管安装、冷凝水管和电路安装、打压测试保压和隐蔽工程验收，室内装潢晚期安上回风口检修口、控制器安装填充冷媒、室外机安装，最后完成调试验收。三分产品，七分安装，后期使用无烦恼。