

# 东莞AUSTONE伺服驱动器维修各种问题故障

产品名称	东莞AUSTONE伺服驱动器维修各种问题故障
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	55.00/台
规格参数	AUSTON:AUSTONE伺服器 AUSTON:AUSTONE变频器 中国:AUSTONE维修
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

## 产品详情

东莞AUSTONE伺服驱动器维修各种问题故障，AUSTONE变频器报警维修AUSTONE变频器报警维修AUSTONE报警显示:E012,E013,E014,E015,E016,E017,E018,E020,E027,E028,E029,E030,E031,E032,E033,E034,E050,E101,E102,E103,E106,E107,E108,E109,E120,E121,E150等等故障，常见上电变频器异常及处理办法：针对于上电变频器就异常的情况，请按照附表中的情况进行分析处理。故障现象原因

处理办法上电无显示 键盘与控制板连线不正常所致

检查键盘与控制板的连线是否正常,机器损坏1、整流模块损坏，小机器请换机,2、缓冲电阻坏，对于小功率变频器，更换整机。对于大功率变频器，更换缓冲电阻板。3、开关电源损坏.报E018 电流检测故障 1、30KW以下为驱动板损坏；

换机。2、37KW以上霍尔损坏，更换霍尔。

AUSTONE驱动器不能启动维修 AUSTONE伺服驱动器无显示维修，变频器的制动管损坏 更换变频器。 由于外围线路原因造成的制动管短接而使制动管损坏。三、常见非机器损坏原因造成的变频器异常及处理办法,下列故障是常见的非变频器原因造成的运行不正常。故障现象

故障原因 处理办法 备注75G及以上功率段变频器上电无显示

外接直流电抗器端子P、+开路。

电抗器没有接入或电抗器直流电抗器损坏。接好直流电抗器。 出厂时有短接片接于P、+端子。接入直流电抗器时将此短接片拆掉。DI端子都不能用时或者有时好用有时不好用

一般是控制板OP与+24V的短路片松动导致固紧此短接片

大功率机器在V/F控制时易报过流 电磁震荡所致。

将F3-11（震荡抑制增益）加大，一般在30~60。

变频器运行一段时间后报E014模块过热，LGIG5A系列变频器维修: SV004IG5A-2，SV008IG5A-2，SV015IG5A-2，SV022IG5A-2，SV037IG5A-2，SV040IG5A-2，SV055IG5A-2，SV075IG5A-2，SV004IG5A-4，SV008IG5A-4，SV015IG5A-4，SV015IG5A-4，SV022IG5A-4，SV037IG5A-4，SV040IG5A-4，SV055IG5A-4，SV075IG5A-4维修 LGIGX系列变频器维修: SV004IGX-4，SV008IGX-4，

SV015IGX-4 , SV022IGX-4 , SV037IGX-4 , SV040IGX-4 , SV055IGX-4 , SV075IGX-4 , SV110IGX-4