

# 中力电动叉车 苏州博瑞哲机电 中力电动叉车维修电话

产品名称	中力电动叉车 苏州博瑞哲机电 中力电动叉车维修电话
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

## 产品详情

简述叉车工作前要检查的几点事项

- 1、轮胎：查看轮胎是否磨损或损坏，中力电动叉车，压力是否和轮胎类型是一致。
- 2、油液：查看机油，液压油，电池，燃油，冷却液，制动液。
- 3、座椅：查看方向盘的松紧度和调整座位。
- 4、报警装置：查看灯光，中力电动叉车维修电话，喇叭，倒车蜂鸣器，闪烁的灯光。
- 5、容量：查看负载容量数据板装配。
- 6、受力：查看是否有任何磨损或损坏链条。
- 7、液压缸和软管：查看是否有泄漏。
- 8、叉臂(叉)：查看是否磨损，损坏，裂缝或需要修理的。
- 9、安全带：保证其是否有老化现象。
- 10、操控：查看一切踏板和操控操作是否正确。
- 11、刹车：查看一切(包含驻车制动)是否正常运作

## 简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

### 2、作业中规范

#### 2.1热卷作业

- 1、司机在现场作业热卷时有必要了解其作业环境和货垛散布，听从现场理货人员指挥进行出产作业，不许司机随意摆放、叉取钢卷。钢卷要堆放规整，钢卷中心与边际成直线。
- 2、在现场作业时精神集中，禁绝做与出产无关的事，禁止行车中手机。经过路口时减速眺望，中力电动叉车的优势，承认无误后方能经过，禁止叉车交叉货垛行进。

#### 注意事项：

??1、在正常使用时，一个充放电周期内，一个单元电池的水分损失约4ml /100Ah的水量。例：一个500Ah的单元电池大约应补充20 ml的纯水。

??2、补水后，电池液的液位务必不可超出防溅板10mm，原因为：

???A．液位过高，电池液容量接触到电池极板间连焊接的铝排，会形成电池液的离子污染，从而使电池组放电加强，中力搬运电动叉车接线图，损害电池容量和寿命。

???B．液位过高在电化学反应时会引起电池液飞溅溢出，导致电池液浓度降低，从而降低电池容量和电池电压。且飞溅出的电池液会对车体和电池造成腐蚀作用。

??3、如电池液位不足，则在电池使用时，电池极板上端部分会外露于电池液，这样就减少电池极板参与电化学反应的面积从而降低电池的容量。

中力电动叉车-苏州博瑞哲机电-中力电动叉车维修电话由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。苏州博瑞哲机电设备有限公司（[www.brzcc.com](http://www.brzcc.com)）是江苏苏州,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博瑞哲领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博瑞哲更加美好的未来。