

吊机维修多少钱 腾飞工程机械起重机 东岳吊机维修多少钱

产品名称	吊机维修多少钱 腾飞工程机械起重机 东岳吊机维修多少钱
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安腾飞工程机械有限公司

支腿收回操作顺序

收回支腿操作顺序，按支腿伸出逆顺序操作。

注意：应先收回第五支腿，再收回左右四条支腿。

支腿回缩到位后，插好支腿板固定插销。

支腿油门开关使用说明

液压先导操纵的支腿油门转速为两挡1600r/min与1800r/min，浦沅吊机维修多少钱，接通时转速为1600r/min，再次旋转按钮转速为1800r/min。

机械操纵的支腿油门开关设有1挡发动机转速，转速为1600r/min，接通后转速即为1600r/min。

汽车起重机是现代化企业实现生产机械化、减轻体力劳动强度、提高劳动生产效率的重要设备。随着我

国现代化工业的迅猛发展，中联重科吊机维修多少钱，工程起重机械数量日渐增多，同时在对起重机械的管理、吊车配件维护保养等费用也与日俱增。作为特种设备，因其具有更强的专业特性，所以在设备维修维护、安装改造等方面，掌握更恰当、更科学的维修保养已成为企业减少维保压力、降低维修费用、实现安全作业的前提。

- 1、起重在后方、左侧方和右侧方范围内作业时，须按起重特性表规定吊载作业。
- 2、起重臂在360°范围内吊载作业时，为保证工作安全，吊机维修多少钱，第五支腿必须按要求伸出，东岳吊机维修多少钱，按照起重特性表规定的载荷作业，重物应避免在驾驶室上方起落，以防意外事故损坏驾驶室。通常，应尽量避免在前方作业区进行吊载作业。
- 3、在第五支腿未伸到位前，严禁在前方区域范围内吊载作业，同时严禁将起重臂在伸出的状态下回转到前方区域范围内。

吊机维修多少钱-腾飞工程机械起重机-东岳吊机维修多少钱由泰安腾飞工程机械有限公司提供。泰安腾飞工程机械有限公司（www.zgdcpj.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泰安腾飞工程机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。