

莒县平度汉钟压缩机二手机回收专业团队在线服务

产品名称	莒县平度汉钟压缩机二手机回收专业团队在线服务
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

产品详情

压缩机在卸载时执行“不停就不停”的卸载即若机组出力过大把所有运行的压缩机都卸载到50%的状态如果还是负荷过大再逐步停压缩机

3)压缩机短运行时间限制

4)压缩机启动间隔限制

运行限制功能

(

可选择

)

运行限制功能为压缩机超时限制功能

若运行限制功能设定为“是”控制器将根据压缩机累计运行时间功能完成对空调机组运行时间

出厂时间的限制即当压缩机累计运行时间到达设定值时机组将被自动关机此时机组被锁住若在主界面下按启动键”只听到“嘀”

一声开机功能无效若解除此锁定需具有相应

权限的工程师进入“制造商设定”菜单中执行“清除系统变数或修改报警设定

值”“可选择”为此功能可根据需要过面板设定的方式选择是需要此功能还是不需要此功能

一、

安装要求：

冷水机安装前请选择地基平稳，四周空旷，畅通及避免腐蚀、污染、日晒、

雨淋，方便安装维修之场所。冷水机管路配管，请根据机身管路尺寸进行安装，

切勿将水管尺寸缩小，这样会影响制冷效果及增加耗电量，平度汉钟压缩机二手机回收，冷水机请必须安装在

距离墙壁

1m

以上空间位置，方便安装维护保养和调试。

注：

1

、电源负载及接地部分，请依照相关法规施工！

2

、新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层

螺杆压缩机机运行中噪音大的原因

在企业生产过程中螺杆空压机是不可或缺的主要设备之一，运行过程中难免会出现一些故障现象，今天济南至锦机电就为大家来分析一下关于螺杆空压机运行中噪音大的原因。

1、首先对于空压机设备的维护人员应通过“望”“闻”“问”“切”的方式来判断故障的原因所在，所谓望就是通过观察空压机的外观运行部件有无损坏或异常，比如电机联轴器，主机头联轴器，连接皮带是否松动等，闻就是看看机组运行中是否有焦糊味，问就是询问空压机日常管理人员设备的保养周期，发生过的故障现象等，切就是综合以上问题来准确的判断出设备的故障原因所在。

2、接下来就要详细的检查各运行部件，一般来说运行中噪音大主要来自于驱动电机轴承损坏，连接皮带

打滑，主机头内部噪音大等几个原因，专业的空压机维修人员要检查出噪音大的发生部位，是哪个零部件所发出的异响，80%的噪音源来自主机头内部，如轴承损坏造成的转子与转子之间的摩擦，转子与机壳体之间的摩擦所产生的噪音，同时还会伴有机组排气温度高的故障现象发生。

针对螺杆空压机运行中的噪音大的故障出现，使用客户一定要及时的解决此故障，以免造成更大的空压机设备损坏。

莒县平度汉钟压缩机二手机回收专业团队在线服务由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。青岛新源祥制冷设备有限公司（www.qdxyxzl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新源祥——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市李沧区重庆中路，联系人：武经理。