

# 沃尔沃S60配芯片钥匙电话 北京龙泰华盛有限公司

产品名称	沃尔沃S60配芯片钥匙电话 北京龙泰华盛有限公司
公司名称	北京龙泰华盛商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京朝阳区王四营乡盛华汽配城10区1号-A
联系电话	13811192085

## 产品详情

### 丰田凯美瑞智能钥匙无法启动

一辆行驶里程约一万五万公里，发动机排量为2.4L，配置智能钥匙的广汽丰田凯美瑞轿车。

该车配置两把智能钥匙，其中一把智能钥匙正常工作，遥控器以及智能功能正常，可以正常启动发动机；但是，另外一把智能钥匙经常无法启动发动机，而且遥控器反应也很迟钝，需要按很长时间工作指示灯才点亮，有时候工作，有时候不工作。

故障诊断：接车后试车，确实如车主描述。根据故障现象分析，因为其中一把智能钥匙能够正常工作，而另外一把智能钥匙不工作或者工作不正常，可以说明车身线路以及供电部分没有问题，信号接收也没有问题。由于在同一地点试车，电磁干扰的可能性也不存在，问题可能出在智能钥匙上，或者智能钥匙电源电量出现问题，或者匹配出现问题，需要重新匹配。本着由简至繁的原则进行检修，拆开有问题的智能钥匙，测量电池电量，电池电量正常。看来需要重新匹配智能钥匙试试看，根据IT2提示，删除有问题的智能钥匙，然后执行重新添加操作，五菱宏光配芯片钥匙电话，但是始终没有添加上，看来问题出现在智能钥匙上。重新分解智能钥匙，内部没有进水和腐蚀的情况，智能钥匙内部电路板很清洁，没有异常现象。另一个同事拆开工作正常的智能钥匙，经过对比发现，出现问题的智能钥匙内部电路板上缺少一个电子元件，其他没有区别。

经再次询问车主得知，此智能钥匙被摔过，摔后智能钥匙工作就不正常了。找到原因测量维修，试车，遥控以及智能钥匙功能都恢复正常，配芯片钥匙电话，故障解决。

## 太神奇了 路虎智能钥匙原来是这样用的

汽车智能钥匙众所周知，智能钥匙让用车变得十分便利。但您真的已经了解了路虎智能钥匙各按键的功能了吗？您有没有想到路虎智能钥匙原来还可以这样用！平时我们知道的用法，原来都太Low啦！今天就和大家分享一下路虎智能钥匙都有哪些功能。

车辆功能；什么叫单点或多点进入来。

单点进入：按1下按钮将驾驶员车门。警示灯闪烁，指示车辆已。内部车灯将会亮起，以便进入车内。第2次按下可开启其余的车门。

多点进入：单次按下按钮可所有车门并解除报警。警示灯将闪烁，指示车辆已。内部车灯将会亮起，以便进入车内。

如安装并启用了自动后视镜电动折叠功能，车辆后后视镜将会展开。

单点或多点模式切换

- 1.同时按住锁闭和按钮三秒，危险报警警示灯将闪烁两次以确认切换。
- 2.通过仪表板菜单控制按钮选择模式。

车窗一键全开/全关功能

一键打开：按住按钮三秒钟。车辆将会，而且会立即解除报警。三秒钟后，所有车窗将会打开，天窗也会打开（选装功能）。

一键关闭：按住闭锁按钮三秒钟。车辆将会闭锁，而且会启用报警。三秒钟后，所有车窗将会关闭，天窗也会关闭（选装功能）。

可以通过仪表板菜单启用 / 禁用此功能。

要在车窗全开 / 全关操作期间停下车窗的打开 / 关闭动作，请按智能钥匙上的任何按钮，或者操作驾驶者车窗开关。要停止某一特定车窗的开启动作，请操作相关车窗开关。

尾门功能

按下尾门释放按钮将并释放锁扣，从而打开尾门（只尾门）。车辆报警系统将及活，但在尾门打开时，沃尔沃S60配芯片钥匙电话，和倾斜感测系统将被禁用。车门和发动机罩安全保持激活。

如果随后关闭尾门，则危险警是灯将在几秒后闪烁，以确认车辆已重新布设整个报警系统（如先前已布设）。

## 前照灯打开功能

只需按钮上按一下，即可打开前照灯，方便在灯光昏暗的环境发现车辆。前照灯将在一段设定时间内或在再次按下该按钮或按下发动机启动/停止开关之前保持点亮（多240秒）状态。可使用仪表菜单设置时间。

## 防盗报警功能

要启用紧急报警，应按住紧急报警按钮至少 3 秒钟，或在 3 秒钟内按下此按钮 3 次。喇叭、警报器和危险警告灯都将工作。

如果紧急报警激活超过 5 秒钟，则可以按住该按钮 3 秒钟，或者在 3 秒钟之内按下该按钮 3 次，以取消紧急报警。

如果在按下启动/停止按钮时，车辆检测到有效的智能钥匙，则也会取消紧急报警。

智能钥匙空气悬架高度调整 可以调整空气悬架高度设置，以辅助装载货物或挂接拖车。

要调整空气悬架高度，必须满足以下条件：

- 1.车辆必须静止
- 2.四车门必须关闭
- 3.危险报警是灯必须打开
- 4.发动机不必启动（车身下降或车身上升气压罐里的气压足够时不必启动，气压不足则必须启动发动机）

在升高或降低期间，如果释放任意一个按钮，则所有升降运动均停止，直至两个按钮再次被按下。刚开始高度变化缓慢，三秒后加快。更改高度时，升高/降低开关上的指示灯将根据移动方向亮起。

如果悬架的起始高度高于或低于正常底盘高度，则当悬架高度达到正常底盘高度时，所有运动均将停止。释放按钮并再次按下将允许继续调整。

当车速超过 10 公里/小时（6 英里/小时）时，悬架将自动返回至正常底盘高度。

结语：看完上文的详细讲解之后，您是不是觉得很神奇呢？一枚小小的智能钥匙竟如此强大又多能，是不是瞬间就觉得帅到爆了！那小编希望您能把今天学到的关于智能钥匙使用的知识分享给更多的小伙伴，帮助大家更加深入的了解路虎车型的便捷功能。

## 奔驰无钥匙启动失效

奔驰无钥匙进入功能失效 车型：S350 发动机型号：272 里程数：43000km

故障现象：右前门无钥匙进入功能无效

故障诊断：客户反应右前门免钥匙进入功能失效，其它门进入正常。检查发现，正如客户所反应的情况一样，当锁门后，把手放入右前门外拉手内，车内门锁无任何反应；把门关闭后，用手指接触车门外把手凹陷的感应区，同样无反应。进入车辆内，无钥匙其他正常，根据此现象，初步判断，与右前门有关系，连接电脑，进入无钥匙启动，内部有如下故障

删掉后，故障码依然存在，查看右前门把手，在用手接触及触摸时，数据无任何变化，拆解门外拉手后，检查发现，五菱荣光V配芯片钥匙电话，在把手插头内部存有明显的积水，

处理干净后，再用酒精及毛刷清洁针脚上的铜锈后，删掉故障码，试车，故障排除

故障分析：因右前门电容传感器插头内有积水，造成短路，电容传感器无法传输正确的信息至无钥匙模块，所有无法正常工作

故障总结：因车辆内电气插头都会有防水措施，有密封圈密封，一般情况下雨水不能渗入，跟客户沟通过程中，得知该车右前门在修理厂喷过油漆，插头进水应该是车辆进行钣喷处理时，拆掉门把手后插头没有做防水，造成上述故障现象。

沃尔沃S60配芯片钥匙电话-北京龙泰华盛有限公司由北京龙泰华盛商贸有限公司提供。北京龙泰华盛商贸有限公司（peicheyaoshi.com）位于北京朝阳区王四营乡盛华汽配城10区1号-A。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙泰华盛在汽车锁中享有良好的声誉。龙泰华盛取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。龙泰华盛全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。