

麻陂康明斯发电车出租零件清单「多图」

产品名称	麻陂康明斯发电车出租零件清单「多图」
公司名称	康柴发电机（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	13600409663 13600409663

产品详情

什么是电晕?电晕对发电机有什么危害? .

什么是电晕?电晕对发电机有什么危害?

答：发电机内的电晕(Corona)，是发电机定子高压绕组绝缘表面某些部位由于电场分布不均匀，局部场强过强，导致附近空气电离，而引起的辉光放电。可见，电晕是发电机局部放电的一种。它产生在绝缘的表面，它与我们所熟悉的一般户外高压电场下的导体附近的电晕是有所不同的。

与其他形式的局部放电相比，电晕本身的放电强度并不是很高，但电晕的存在大大的降低了绝缘材料的性能。表面电晕使绝缘表面局部温度升高，电晕的热效应及其产生的O₃和N₂的化合物(O₃极易分解与空气中的氮N₂及水分化合生成酸)也会损坏局部绝缘，对黄绝缘来说是将绝缘层变成白色粉末，其程度的深浅与电晕作用时间有关，材料表面损坏后，放电集中于凹坑并向绝缘材料内部发展，严重时发展为树枝放电直到击穿。此外，电晕还使其周围产生带电离子，各种不利因数的叠加，一旦定子绕组出现过电压，则就有造成线棒短路或击穿的可能。黄绝缘的击穿场强随温度的升高而略有下降，当温度超过180时，其击穿场强将急剧下降。

康明斯柴油发电机组的辅助起动装置

I 康明斯发电机组在很多应用中使用了辅助起动装置。

I 发电机组作为应急电源应用时，要求在断电10秒之内起动，向负载供电。

I 当机房温度不低于4℃时，康明斯发电车出租，安装冷却液加热器使发动机缸体维持温度在32℃以上；

I 当机房温度降至0℃以下，应装备蓄电池加热器；

I 安装发电机组低温报警器；

I 对于会降至-18℃以下环境下工作的发电机组，还需要润滑油加热器、燃油管道和燃油滤清器加热器，以防止燃油固化。机油加热器安装在柴油机机油盘上。它加热机油盘内的机油，便于柴油机在低温下起动。

I 对于发电机组工作在高潮湿的场合，发电机绕组和控制箱应加装加热器，以防止发电机绕组和控制箱内部由于冷凝而造成短路或破坏绝缘。

柴油发电机组燃油和油气非常容易起火

I 燃油管路必需有足够的安全保证，而且不会渗漏。和发动机连接处必须用合格而防震的管路，此管路不可使用铜管；

I 确定所有燃油进油管路皆有控制阀；

I 检修蓄电池时不可吸烟，铅酸蓄电池会产生危险性的氢气，如果有电弧或吸烟的火花会立即发生火灾。

麻坡康明斯发电车出租零件清单「多图」由康柴发电机（深圳）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。康柴发电机（深圳）有限公司（www.11fdj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.czfj.com）还是从事潮州康明斯发电机，潮州发电机维修，潮州发电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。