

# 北京汽车换胎热线 北京汽车换胎 金速达汽车救援服务

产品名称	北京汽车换胎热线 北京汽车换胎 金速达汽车救援服务
公司名称	天津金速达汽车救援服务有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河东真理道东甲16号
联系电话	13370401158

## 产品详情

使用扳手松掉被换轮胎的螺丝，但不要卸下螺丝

使用扳手松掉被换轮胎的螺丝，但不要卸下螺丝，只要螺丝松动就可以了。使用千斤顶顶起车身，北京汽车换胎热线，使轮胎离开地面5CM左右，请确保千斤顶顶的位置是车身的金属车架部位，大部分现代一体式汽车的前轮罩后面或是后轮罩前面都有一个小刻痕或记号，标记的地方就是千斤顶应放置之处。如果是整体桥的越野车，则可以将千斤顶顶在车轴的位置上。取下备胎并将备胎放置于被换轮胎旁的车身下，卸下轮胎的所有螺丝，并取下轮胎，有时轮胎会比较难取下，可以左右晃动来松旷轮胎；将备胎安装上车身，并拧上螺丝，不必拧紧。

蘑菇钉的操作步骤与内部贴片

蘑菇钉的操作步骤与内部贴片大致类似，只是终贴上去的不是胶片，而是一个钉头像蘑菇的橡胶钉。首先，将蘑菇钉的“根”从轮胎内部以正确的角度钻出穿孔处，轻轻打磨，北京汽车换胎救援，并将打磨的尘屑清除。将少许硫化胶挤在钻孔里面以及打磨过的区域，放置3-5分钟。从轮胎外部用钳子取出蘑菇钉的柄，从钉孔出拉出。当蘑菇钉的根部贴合轮胎气密层后即可停止抽拉动作。然后使用滚轮由里向外碾滚贴片，起到紧密加固作用。后，只需要把蘑菇钉上多余的柄用工具裁掉即可。

轮胎多久需要更换？在正常使用的情况下，轮胎更换时间是3-5年或者行驶里程6-10万公里。但是在例如经常堵车、激烈驾驶等恶劣的使用状况下，北京汽车换胎，轮胎的更换时长要根据实际情况缩短。如果轮胎橡胶有老化或者胎面损耗接近磨损标记，北京汽车换胎电话，也要及时更换轮胎。而不是一些车主认为没有破就可以用下去，这样很有可能不能将积水拍出，出现失控的情况。建议更换轮胎的时间尽量要提前，因为难免使用过长的轮胎出现什么意外的情况。

北京汽车换胎热线-北京汽车换胎-金速达汽车救援服务(查看)由天津金速达汽车救援服务有限责任公司提供。天津金速达汽车救援服务有限责任公司（[www.jsdqcy.com](http://www.jsdqcy.com)）有实力，信誉好，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进金速达和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.tjjinsuda.cn](http://www.tjjinsuda.cn)）还是从事换胎救援，汽车换胎救援，汽车换胎救援服务的厂家，欢迎来电咨询。