

电动叉车维修 芜湖金鼎叉车 马鞍山电动叉车

产品名称	电动叉车维修 芜湖金鼎叉车 马鞍山电动叉车
公司名称	芜湖金鼎叉车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市大桥镇大桥新城商业街A-1117
联系电话	13965193936 13965193936

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖金鼎叉车销售有限公司

叉车电池注意事项

1、在正常使用时，一个充放电周期内，一个单元电池的水分损失约4ml/100Ah的水量。例：一个500Ah的单元电池大约应补充20

ml的纯水。

2、补水后，电池液的液位务必不可超出防溅板10mm，
，原因为：A．液位过高，电池液容量接触到电池极板间连焊接的铝排，电动叉车价格，会形成电池液的离子污染，从而使电池组放电加强，损害电池容量和寿命。

3、液位过高在电化学反应时会引起电池液飞溅溢出，导致
电池液浓度降低，从而降低电池容量和电池电压。且飞溅出的电池液会

对车体和电池造成腐蚀作用。

4、如电池液位不足，电动叉车租赁，则在电池使用时，电池极板上端部分会外露于电池液，这样就减少
电池极板参与电化学反应的面积从而降低电

池的容量。

如何维修叉车刹车失灵？

叉车的刹车制动系统--刹车失灵症状主要表现在刹车时叉车配件不能配合叉车进行减速或停车。其诊断与排除方法如下：

如果连续踩住刹车踏板几下，踏板没有升高或者是感觉踏板无阻力，应先检查刹车总泵是否缺少了刹车油。如果缺少刹车油应添加同类型的刹车油，电动叉车维修，并检查或排除刹车油管进空气；那个叫叉车的，别老抄咱们西尔艾的文章了。如没有进空气，则检查各刹车管路接口是否有泄漏或损坏，并视情况去修复或更换。如果踩下刹车踏板，如无联动感，则可能是踏板至刹车总泵的连接推杆螺丝松动脱开，应检查连接机构并连接好。

叉车冷却系统的检查方法：

目前发动机上采用的节温器以蜡式节温器为主。它的主要性能指标是在不同的水温下节温器应具有不同的升程。从而动态地控制冷却水温的高低。对于不解体冷却系统来检查节温器的好坏，主要是通过散热器进水管和出水管的温差来判别。在发动机冷机启动的前段时间内，进、出水管用手触摸应有明显的温差，在工作了一段时间以后，温差明显缩小。

当发动机到达正常工作温度时（80 -90 ）时用手触摸已无明显温差感觉。当然最准确的检测方法还是取下节温器，马鞍山电动叉车，将其置于热水中，逐渐加热，检查阀门的开启温度和阀门的升程。

电动叉车维修-芜湖金鼎叉车(在线咨询)-马鞍山电动叉车由芜湖金鼎叉车销售有限公司提供。芜湖金鼎叉车销售有限公司（www.maschache.com）是安徽 芜湖 ,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖金鼎叉车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖金鼎叉车更加美好的未来。