

# 中山叉车考证培训，中山考叉车证好

产品名称	中山叉车考证培训，中山考叉车证好
公司名称	广州英杰职业教育咨询有限公司
价格	400.00/项
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园 兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号
联系电话	13925061914 13925061914

## 产品详情

中山叉车培训，中山叉车考证，中山学叉车哪里好

随着物流行业的快速发展，对于叉车的需求也越来越大，自然而然的对叉车司机的需求也越来越大，而且待遇也越来越好。据有关部门统计，全国2014年持证叉车司机缺口达50000多人，2016年这个缺口更是达到了70000人以上，目前有一定熟练程度的叉车司机，月薪都在5000元以上，而且还是处于供不应求的阶段。统计部门公布这一数据后，不少的劳务者看准了这一行业，纷纷踏入了这一行业，开始了自己的叉车司机工作生涯。在这需要提醒大家要注意的是：各位在入行前，先学好技术，考取叉车证；入行后，做好安全措施，叉车证记得参加年审复审。没有考到叉车证就上岗的，视为违规操作。出事了，坑到的人是你自己。考了叉车证，就像有了一道护身符，这样工作起来就更加得心应手了。

叉车证考试分两个科目：理论和实操

理论是电脑考试，考100题，70分及格，考试时间120分钟，都是选择题和判断题。

实操是现场进行操作：由考评员进行打分，70分及格，考试时间30分钟（考斜坡起步、换档变速、上坡和下坡、十字路口左转弯、不平路段行驶、狭窄路段调头、定点停车、交通标志的识别等内容）。

实操考试项目具体扣分情况：

- 1、起步启动前，未检查场车状态 每次扣2分
- 2、启动前，未系好安全带 每次扣5分
- 3、起步前，不鸣号 每次扣2分
- 4、起步时，未松开驻车制动 每次扣5分
- 5、起步不平稳 每次扣5分

- 6、行驶 换挡不规范 每次扣5分
- 7、离合器使用不规范 每次扣5分
- 8、原地打方向 每次扣2分
- 9、行车制动使用不当 每次扣5分
- 10、熄火(不适用于蓄电池观光车) 每次扣10分
- 11、擦桩、压线 每次扣10分
- 12、司机身体探出车身外 每次扣10分
- 13、司机离开座位 每次扣5分
- 14、停车压线 每次扣10分
- 15、操作杆未复位 每次扣5分
- 16、未拉紧驻车制动、未切断电源 每次扣5分
- 17、其他 操作超时 每10秒扣2分
- 18、未按照要求完成规定项目 不合格
- 19、中途熄火2次以上(含2次) 不合格
- 20、碰倒桩杆 不合格
- 21、整个轮胎出线 不合格
- 22、未按规定路线行驶 不合格

理论和实操两个科目考试成绩均合格后2个月左右下发证书，不合格的重新预约补考！！

需要考叉车证的朋友可以到英杰职业教育来，我们是专业的特种设备作业人员培训考证机构，拥有多年教学考证经验，专业帮助您实现早日持证上岗；可随时报名，每月根据报名人数安排开班次数和时间，助各位在zui短的时间内拿到证。

什么原因可能导致叉车驱动马达不运转

随着物流行业的快速发展，对于叉车的需求也越来越大，自然而然的对叉车司机的需求也越来越大，而且待遇也越来越好，要求也越来越严格。叉车驾驶员除了要持证上岗，安全操作外还需了解一些叉车日常保养、维护、故障排除检修等知识，下面我们一起来了解一下与叉车、叉车驾驶员有关的知识吧！

叉车驱动马达不运转的故障检查与排除

一、低蓄电池电压。检查蓄电池终端电压。如果过低，则对蓄电池充电。检查有故障的蓄电池中的所有单电池。检查每个单电池的比重。比重zui高的电池和zui低的电池之间的密度差zui大不能超过0.020SG（比重）。

二、连接不灵敏。熔断器烧断。检查蓄电池连接器的连接。检查熔断器、驱动和逻辑电路。如果熔断器烧断，则更换熔断器。检查叉车驱动马达和叉车控制板以便找出熔断器烧断的可能原因。有些可能是由以下原因引起的：

A、在晶体管负荷过高和过高的电流限制的情况下操作；

B、失速的条件下操作；

C、叉车驱动马达中可能存在的短路线路。

三、开关不闭合。（蓄电池连接器、钥匙开关、座椅开关、方向开关或停车制动开关）：关闭开关。如果驱动马达仍然不能运转，则使用万用表检测控制板上通过每个开关的电压和电脉冲。但脚踏开关应打开。