

太阳能热水器清洗公司

产品名称	太阳能热水器清洗公司
公司名称	北京真富祥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座A0524室
联系电话	13439050633 18600295880

产品详情

热水器如何放水？

1. 关闭电热水器的总电源，关闭电热水器的进冷水开关。把放水歧管打开，顺时针开到大。放水歧管就是家里放水的水龙头，顺时针开到大，就是出的全是热水的位置。
2. 把准备好的盆子放在排污口的下面。一般家用的电热水器的储水量都在50L左右。自家的电热水器容量多少可以查看说明书。依容量多准备几个盆子或桶，不然会弄得地板污水横流。
3. 用扳手顺时针拧开排污口螺母，开始拧的时候不要太用力，要慢慢加力。因为排污口螺母里面连着一根镁棒。用力过猛，有可能镁棒断到热水器里面。这里的扳手可以是开口的、梅花的、套筒的。都可以。活动扳手不是很好使。只要扳手大小和螺母相匹配就可以了。
4. 把排污螺母拿下来，污水就从排污口流下来了，是不是很脏呢？我当时弄得时候，先出了一点黑色的污水，然后就是夹杂着很多水垢的水。放完污水后，把热水器的进水管打开，放些冷水进去冲刷冲刷，直到流出的水干净为止。关闭进水管，把排污螺母拧上。打开进水管，开始往热水器中储水，直到放水歧管有水流出。就说明热水器水储满了。关闭放水歧管，插上电热水器电源。

电热水器清洗注意事项

- 1、电热水器建议每3年请人清洁一次，每隔半年可以自己小清洗一次，清洁的步骤不复杂，按上面方

法自己动手就可以完成。

2、清洗前，拔掉电源插头，电热水器的水温在50 以下。清洗时，电热水器如果有排污口的话，可以同时打开，因为排污口的位置比冷水口更低，排污更彻底。

3、后建议，储水式电热水器每3年就需要彻底清洗一次。特别要提醒大家的是，彻底清洗需要打开电热水器进行，因此，太阳能热水器清洗公司，这时候为保证安全，请专业的维修人员清洁。

热水器清洗

通常，电热水器在进出水口旁边都会设计一个排污口，可能电热水器安装时大家也并不关注，通常排污口不会被使用，只在需要清洁时，才会用到排污口。

其实排污口的原理很简单，撬开排污口，让内胆里的水自然流出，能够带走一部分沉积的杂质和水垢。不过这对附着在内胆和镁棒上的水垢基本上没有任何效果。

通过排污口清洁热水器，首先要断电，关掉进水阀，待胆内热水冷却后，打开排污口，让污水流出，待内胆中污水流光后，再打开进水阀，使自来水流入内胆再从排污口流出。

通过排污口清洁电热水器，先将电热水器拆卸下来放在地上，以免污水四溅，排污阀比较靠里，拧开比较麻烦。

如果你家里是上了年头的电热水器，内部水垢一定大多附着在镁棒和内胆内侧，单纯的通过排污口来清洁，效果并不明显。

这个时候想深度清洁电热水器怎么办呢?普通的水热水器用户肯定都没有电热水器拆解经验，深度清洁，还需要专业人员来辅助完成。

太阳能热水器清洗公司由北京真富祥机械设备有限公司提供。北京真富祥机械设备有限公司（www.emanhq.cn）是从事“切菜机,切肉机,洗菜机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供

高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宁经理。同时本公司（www.jiangzixy.cn）还是从事离心脱水机生产厂家，蔬菜脱水机供应商，北京家用脱水机厂家的厂家，欢迎来电咨询。