

山东费县金轮-单板烘干机设备安装时注意事项！

产品名称	山东费县金轮- 单板烘干机设备安装时注意事项！
公司名称	山东省费县金轮机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:费县金轮 适用:木工热压机 产地:山东费县
公司地址	费县南外环路111号
联系电话	17806115800

产品详情

我们在使用单板烘干机

前肯定是要对其先进行安装操作的，那么安装的时候我们需要注意哪些事情呢？下面就跟着费县金轮的小编来详细的了解一下吧！

在安装单板烘干机

设备时，必须检查要安装的地方，要安装的备用设备，这样在安装中就不会出现其他问题，在今后的使用中也不会因为最初的安装错误而造成今后的维护不便等。安装主要检查基础混凝土浇筑质量及尺寸位置偏差：外观要求基础表面清洁，无油污，灰尘，杂物，无钢筋外露，无裂纹缺角，预期孔内无残壳板等浇筑缺陷。底座尺寸和位置偏差应满足以下要求：

垂直和水平轴的误差小于20mm。不同平面仰角的误差小于20mm，只允许负值，不允许正值

斜率误差小于20mm，出料端允许不允许正；

上平面不平度小于5mm/m,全长范围小于10mm.设备质量验收通过对照实验设备的装箱单，对零件、部件、标准件、随机数据文件等进行管理清点，检查有无错发缺件、变形过程中损坏等情况，并作用于记录，以便在需要安装前采购或制备。

清除包装和灰尘，油，锈等过程中的涂层保护涂层，检查运输装载和分离过程中造成的损坏变形。用于组件，关键配件，预检测和预组装，以避免安装中的返工，安装进度和安装质量。

以上就是关于单板烘干机设备安装时有哪些注意事项的内容，所以，我们在安装单板烘干机的时候，一定要注意避免以上所描述的问题发生，避免造成我们在使用的时候产生故障的问题。如果你对单板烘干机价格感兴趣的话，可以随时咨询我们！

[单板烘干机](#) [烘干机设备](#) [烘干机安装](#) [烘干机注意事项](#)