中天创新优选厂家 电动叉车维修 惠州惠阳叉车

产品名称	中天创新优选厂家 电动叉车维修 惠州惠阳叉车
公司名称	东莞市中天创新机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤深大道65号
联系电话	13922510051

产品详情

叉车节温器的检查

一、发动机起动后的检查：打开散热器加水口盖，若散热器内冷却水平静，则表明节温器工作正常，否则，则表示节温器工作失常。

二、这是因为，在水温低于70时，节温器膨胀筒处于收缩状态，主阀门关闭;当水温高于80时，膨胀筒膨胀，主阀门渐渐打开，散热器内循环水开始流动。

三、当水温表指示70以下时，散热器进水管处若有水流动，水温温热，则表时节温器主阀门关闭不严，使冷却水过早大循环。

四、水温升高后的检查：发动机工作初期，水温上千很快;当水温表指示80后，升温速度减慢，则表明节温器工作正常。反之，电动叉车租赁，若水温一直升高很快，当内压达到一定程度时，沸水突然溢出，则表明主阀门有卡滞，突然打开。

五、在水温表指示70-80时，惠州惠阳叉车，打开散热器盖和散热器放水开关，用手感其水温，若均烫手说明节温器工作正常;若散热器加水口处水温低，且散热器上水室进水管处无水流出或流水甚微，说明节温器主阀门无法打开。

1、叉车倒车驾驶的操作技巧

1)叉车后倒时，应先查看车后情况，并选好倒车目标.

2)倒车时，可以注视后方倒车、注视侧边倒车、注视后视镜倒车.目标选择以叉车纵向中心线对准目标中心、叉车车身边线或车轮靠近目标边缘.

3)挂上倒档起步后，要控制好车速，注意周围情况，并随时修正方向.

2、叉车倒车驾驶操作要求

1)叉车倒车时，应先观察好周围环境，必要时应下车查看.

2)直线倒车时，电动叉车，应使后轮保持正直，修正时要少打少回.

3)曲线倒车时，应先看清车后情况，在具备倒车条件下方可倒车.

4)倒车转弯时，在照顾全车动向的前提下，还要考虑到叉车后轮为轮向轮的特点，注意后内侧车轮及外轮向轮是否会驶出路外或碰及障碍物.在倒车过程中，内前轮应尽量靠近桩位或障碍物，以便及时修正方向避让障碍物.

温馨提示：

1)叉车后倒时，应先查看车后情况，并选好倒车目标.

2)应特别注意外轮差，防止外后轮出线或刮碰障碍物.

3)曲线倒车时，外轮向轮尽量靠近外侧边线行驶，避免内侧刮碰或压线.

4)转动方向盘、回方向盘的时机和速度.

叉车的安全管理规定包含了：检查车辆、起步、行驶、装卸这几项内容，具体是如何呢？有怎样的安全管理规定呢？

一：检查车辆：

1、叉车作业前、应检查外观、加注燃液、润滑油和冷却水。

2、检查起动、运转及制动性能。

（1）检查灯光、音响信号是否齐全有效

（2）叉车运行过程中检查压力、温度是否正常。

（3）叉车运行前还应检查。

二：起步

1、起步前、观察四周、确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛后起步。

2、叉车在载物起步时。驾驶员应确认所载物平稳可靠。

3、起步时须缓慢平稳起步。

三：行驶

1、行驶时货叉底端距离地面高度应保持300-400MM。

2、行驶时不得将货叉升的太高，进出作业现场或行驶途中，电动叉车维修，要注意上空有无障碍物刮碰。载物行驶时，如货叉升的太高，还会增加叉车整体高度，影响叉车的稳定性。

3、卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。

4、转弯时，如附件有行人或车辆，应发出信号，并禁止高度急转弯，高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻

5、内燃叉车在下坡时禁止熄火滑行。

6、非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。

7、叉车运行时要遵守场内的交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。

8、叉车运行时，载荷必须处于在不妨碍行驶的的低维，门架要后台后要石洞后倾。

9、禁止在坡道转弯，也不横跨坡道行驶。

中天创新优选厂家(图)-电动叉车维修-惠州惠阳叉车由东莞市中天创新机械设备有限公司提供。中天创新优选厂家(图)-电动叉车维修-惠州惠阳叉车是东莞市中天创新机械设备有限公司（www.zhongtiancc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丘天恩。