无锡日立中央空调规范施工标准

产品名称	无锡日立中央空调规范施工标准
公司名称	无锡恒兴世嘉冷暖设备有限公司
价格	35000.00/套
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区周新西路9、11
联系电话	0510-89897799 15852805975

产品详情

无锡日立中央空调规范施工标准

无锡日立中央空调授权专业店咨询电话/微信:15852805975朱经理

公司地址:无锡市滨湖区周新西路11号(东绛实验学校对面)

中央空调品牌纷纭，选择一款知名品牌产品固然能够保证质量要求，但也千万不能忽然安装工艺的重要性。中央空调安装对于技术的要求比较高，其施工是否规范到位会直接影响日后的使用效果。下文便为大家介绍有关中央空调安装的八大步骤。

01室内吊机

1、应注意内机距离房顶不得小于 1 厘米，以免机器运转时会与墙顶产生共振。

2、吊装内机应保持千分之五的坡度，并且接冷凝水的一侧应稍低一点，以免冷凝水无法排出。

02安装冷媒铜管

1、所有的焊接点都是在铜管和分歧管的连接处进行。

2、焊接过程中必须在铜管内充入氮气，保证铜管内部空气被完全挤压，以免运转时压缩机产生故障。

3、完成焊接后，应该使用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内部的清洁。

03充氮保压

焊接完成后，必须进行压力测试，在铜管内充入一定压力的氮气进行保压，测试时间为 24 小时。使用 R410 冷媒，应保持管内压力为 40 公斤，使用 R22 冷媒则应保持管内压力为 20 公斤。

04安装冷凝水管

从内机接出冷凝水管至室外或地漏，应该保持大于 1% 的坡度。

05安装外机

外机风扇的出风口必须保持 50
厘米内没有遮挡物，并且所有的落地脚都要安装减震垫，以保证外机正常运转。

06抽真空

填充冷媒之前，应将冷媒管内的空气抽空，并保持管内干燥，以免空气中的水分与冷媒混合产生冰晶，从而损坏设备。冷媒管应连接上外机后方可进行操作。

07充注冷媒

开启冷媒阀，将外机自带的冷媒释放出来，然后开机测试并检测压力，可适当进行填充。

08测量安装风口

1、回风口：一般家用中央空调会将回风口和检修口安装在一起，风口的尺寸必须与内机回风口相吻合，以保证达到回风量以及留有足够的维修空间。

2、出风口：切记不可将出风口安装在灯带附近，以免空调在制热时挡住出风口。

以上便是中央空调安装的步骤流程，建议各位业主在购买中央空调时，一定要选择正规、专业的厂商，这样才能保证安装工艺的标准到位。