

南京泓笙变频器坏了维修

产品名称	南京泓笙变频器坏了维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泓笙 型号:E5-H 产地:南京
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

南京泓笙变频器坏了维修设定电机主要参数及自动调谐

确立被测电机的技术参数，也是调节前的必不可少工作中。精确识别被测电机的出厂铭牌主要参数，这种主要参数是变频调速器设定全过程中主要参数根据。如下图所显示。

依据电机出厂铭牌主要参数，键入方式；按压变频调速器实际操作显控制面板，进到F1.00主要参数，设定为0(一般三相异步电机)；进到F1-01，南京泓笙变频器坏了维修设定电机的分类大功率为3.5kw。按压变频调速器实际操作表明控制面板，进到F1.02主要参数，设定电机的额定电流为380V。 按压变频调速器实际操作表明控制面板，进到F3.03主要参数，设定电机额定电压为8A。 按压变频调速器实际操作表明控制面板，进到F1.05主要参数，设定电机额定值转速比为1400r/min。 按压变频调速器实际操作表明控制面板，进到F1.09主要参数，设定电机自动调谐容许。 进到F1.37主要参数，设定电机调设定电机自动调谐容许。设定电机自动调谐开展。 自动调谐开展后，按RUN键，电机逐渐转动。 自动调谐完毕后，电机停正转动， 这时按控制面板上的ESC键 回到，自动调谐整个过程进行。

设定变频调速器主要参数

恰当设定变频调速器的运作主要参数，即在“ F0 ”主要参数组下，

南京泓笙变频器坏了维修设置操纵方法、频率设置方法、频率设置、运作挑选等作用信怎。待基本参数进行后，按变频调速器的“ MENU/ESC ”菜单键撤出程序编写情况，回到关机情况。

按压变频调速器表明控制面板，进到F0.02主要参数，南京泓筌变频器坏了维修设定变频调速器的操纵方法为闭环控制矢量素材。 按压表明控制面板，进到F0.03主要参数，设定变频调速器频率设置方法，这里有多种多样数据设置，依据自身的必须，一般挑选“数据设置1”。 按控制面板表明，进到F0.04主要参数，设定变频调速器的频率设置。 比如挑选30HZ或是50HZ。 按压控制面板表明，进到F0.05主要参数，设定运行指令挑选方法， 比如变频调速器电脑键盘操纵，即实际操作控制面板运行指令操纵。 按压控制面板表明，进到Fb.01主要参数，设定PG方位，比如 PG方位设为；正方向。

满载运作

上边基本参数进行后，在电机满载情况下，依靠变频调速器的实际操作表明控制面板开展立即调节实际操作。

按RUN键，运行变频调速器运行 在运行中，按压上键或下键改动变频调速器当今设置频率， 在运作中，按FWD/REV键，更改电机运作方位， 按STOP键，电机降速直至关机。 断掉隔离开关，全部满载运作完毕。

这时，还能够根据变频调速器实际操作控制面板表明开展电机点动运作设定， 按压表明控制面板 进到F2.15主要参数，设定变频调速器的点动运作频率， 比如10HZ， 按压表明控制面板，进到F0.05主要参数，设定运行指令挑选方法。南京泓筌变频器坏了维修比如 电脑键盘指令。点动在世控制面板上的编号为JOG。

只需了解了变频调速器的作用编码和键入方法，针对千篇一律的变频调速器设定就可以游刃有余了。