

# TS系列电加热水浴式液化石油气气化器

产品名称	TS系列电加热水浴式液化石油气气化器
公司名称	沈阳天盛焊接设备工程有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:沈阳天盛 型号:TS系列电加热水浴式液化石油气气化器 测量范围:2.5 ( MPa )
公司地址	沈阳市沈河区正阳街253号604室
联系电话	86 024 86173268 15940019344

## 产品详情

品牌	沈阳天盛	型号	TS系列电加热水浴式液化石油气气化器
测量范围	2.5 ( MPa )	适用介质	二氧化碳 液化石油气
额定出口压力	0。 -1.2 ( MPa )	额定流量	200 ( m3/h )
用途	汽化器	结构	单级式
工作原理	正作用式	环境温度	-30 ( )
装箱数	1		

ts系列电加热水浴式液化石油气气化器

ts系列电加热水浴式液化石油气气化器的主要技术指标是:设备型号主要包括lev-50. lev-100. lev-150. lev-200 .ts系列电加热水浴式液化石油气气化器进液口为wn15-2.5. 出气口为wn20-2.5.ts系列电加热水浴式液化石油气气化器安全阀口径为rc1/2.排污口口径为rc3/4.ts系列电加热水浴式液化石油气气化器功率为8-30kw.重量为110-255kg.

### 工作特点

液化气由浸在温水中的盘管中通过，吸收温水的热量后气化并通过热，经过气液分离器脱去重组份后输入管网。温水的热能由1cr18ni9ti不锈钢电加热器提供，集装于气体器上的防暴电控箱内的仪表自动控制电加热器的循环启停，将水温控制在用户设定的工作范围（通常为 $60 \pm 2.5$ ）。当水温低于用户设定的下限点（通常为55）时，安装在液化气进气口管路上的电磁阀将自动关闭，以防低温气化过液。当水位低于用户设定的下限时，无论水温高低，电加热器均停止加热以防止干烧。气化器上的安全阀设定压力为1.76mpa，并没有水位，水温及

液化气进出口压力现场显示仪表。

### 丙烷汇流排气项和液项区别

气项:一次性投资比较小,可是它是靠气瓶自然挥发气体,用气量大了以后,气瓶压力降低,结霜,因为它是靠气瓶吸收空气中的温度,挥发气体,北方冬季气温比较低,影响现场的用气量,最主要的是气瓶的残气太多,最多用气瓶三分之二的气体,造成能源浪费,给业主造成不必要的损失。

要是用液项加气化器强制性气化气体,以上的问题都可以解决,它可以把气瓶的液体能用尽95%以上.满足用气的压力和流量。

现场也可以用气项加液项,双项集中供气,它就是夏季用气项,冬季用液项,降低成本。

设备型号	外形尺寸 ( mm )										安全阀口径	排污口口径	功率 ( kw )	重量 ( kg )	
	a	b	c	d	e	h	i	j	k	进液口					出气口
lev-50	410	375	860	190	1060	575	15	90	410	wn15-2.5	wn20-2.5	rc1/2	rc3/4	8	110
lev-100	410	375	992	190	1195	575	15	90	410	wn15-2.5	wn20-2.5	rc1/2	rc3/4	15	155
lev-150	500	475	1100	200	1300	200	50	85	500	wn15-2.5	wn20-2.5	rc1/2	rc3/4	23	220
lev-200	550	525	1260	200	1460	745	40	90	500	wn15-2.5	wn20-2.5	rc1/2	rc3/4	30	5

沈阳天盛焊接设备工程有限公司, 致力于制造高品质焊接辅助及气体集中供气设备的专业性公司。产品包括: 气体减压器 · 流量计 · 集中供气汇流排 · 混合气配比器等设备