

惠州洗衣粉检验检测 日化洗涤用品检测办理

产品名称	惠州洗衣粉检验检测 日化洗涤用品检测办理
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

洗衣粉的理化指标

二·检测依据

GB/T13171-2004 , GB/T13173-2008 , GB/T6863-2008

三·测定部分

（一）外观。颗粒状不结团

（二）PH

1.试剂和仪器

（1）phi , 烧杯 , 玻璃棒 , 容量瓶 ,

（2）样品溶液 , 蒸馏水。

2.步骤

Ph计校正 用ph6.86和ph9.18标准缓冲溶液对ph计进行校正。

称取式样5g至于烧杯中 , 用蒸馏水溶解 , 移入500ml容量瓶

中 , 稀释至刻度 , 摇匀备用。

将溶液倒入烧杯中 , 置于磁力搅拌器搅拌 , 停止后 , 插入电极 , 待数字稳定后读数平行2次 , 并记录。

(三) 游离碱

1实验器材pH计，烧杯，玻璃棒，容量瓶，样品溶液，蒸馏水。

称4g至500ml的烧杯中，加热溶解并冷却，在移入1000ml容量瓶中，

pH计校正后，按仪器用混合磷酸盐和四硼酸钠缓冲溶液校准用移液管移取50.0ml至100ml烧杯中，在电磁搅拌下用0.1的盐酸滴定，当pH值为9时，记录数据，平行2次。

(四) 总五氧化二磷

1，试剂及仪器pH计，烧杯，玻璃棒，容量瓶，样品溶液，蒸馏水。

步骤

分别移去无氧化二磷标准液溶液0ml，2.0ml，4.0ml，6.0ml，8.0ml，10.0ml至50ml比色管中，加水25ml，再依次加入钼酸铵-硫酸溶液和2ml抗坏血酸溶液，至于沸水中加热20分钟，冷去，移入100ml容量瓶中，稀释摇匀，进行标准曲线的制作。

称取1g加水溶解至500ml，用干烧杯收集滤液，弃去前10ml，然后在收集50ml左右做样品测试。