

厂家直供密闭包边医院钢制门 筑森品牌

产品名称	厂家直供密闭包边医院钢制门 筑森品牌
公司名称	山东筑森门业有限公司
价格	648.00/平方米
规格参数	品牌:筑森 型号:ss-11 产地:山东
公司地址	德城区大学西路279号
联系电话	18865722088

产品详情

如何保养医院钢质门呢？

医院钢质门和我们家庭的门有很大的区别，病房是病人居住的地方，每天都有很多人进进出出，此时医院钢质门就起到了好的作用。为提升医患人员的舒适度，选用好的病房钢质门是必不可少的环节，在选用到好的钢质门后，如何更好地保养医院钢质门呢？

在清除医院钢质门表面污迹时，采用软的棉布擦拭，用硬布很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂，去污迹后，再干擦(切忌用清水冲洗)。要注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在钢质门表面长时间放置，否则会浸害表面，使表面饰面材料变色或剥离。钢质门的棱角处不要过多的擦磨，否则会造成棱角油漆脱落。

二、据供应专业的医院钢质门厂家介绍，病房钢质门的合页、锁是活动配件，在发生松动时应立即拧紧，合页位置发生响声应及时注油，锁开启时不灵活可往钥匙孔加入适量的铅笔芯末，不可随便注油。

三、病房钢质门锁门时，将钥匙的凹凸对正锁眼点向上插入钥匙孔内，顺时针旋转两周门即锁好。当确定室内无人时，可启动反锁功能，即主锁舌两档位锁定后，继续旋转钥匙至反锁状态，此时在室内门也无法打开。当室内出现紧急情况，可启用紧急开启功能；人在室内只需将内反手朝下一按，锁具在几秒钟内被打开。

四、病房钢质门开门时，将钥匙的凸点向上插入钥匙孔内，逆时针旋转两周多一点，直到钥匙转不动为止，门即打开。使用较长时间后，钥匙孔内应定期加些石墨粉（铅笔粉末）或滑石粉起润滑作用。在锁

舌伸出门体外时，请勿猛力撞击，以免锁舌和门框受损。有诚信的病房钢质门厂家所言：冬季来临，应在锁舌内加适量防冻机油，使锁舌润滑，切忌加植物油。

可见，保养病房钢质门的环节是医院的工作人员必做的工作，也是必不可少的环节。只有保障这些硬件的稳定性与安全性，医患的工作才能正常进行。如果大家对医院钢质门保养方面的事项不了解，不妨多了解以上的相关内容，相信会给大家带来很大的帮助。

医院钢制门产品参数：

常见型号：

单开门：2100（L）*900（W）

双开门：2100（L）*1500（W）

双开门：（子母门）：2100（L）*1200（W）；

注：钢板洁净门尺寸可依要求定做；锁具，喷塑颜色，扫地条等，均可依要求配置。门视窗常规：400（W）*600（L）为双层钢化玻璃，门板芯材为阻燃纸蜂窝；含不锈钢合页、不锈钢面板锁、升降式扫地条；

芯材性能：

A、纸蜂窝

体积密度：600kg/m

导热系数：0.023W/m.K

使用温度：约160 °C

不燃性：B2级

B、岩棉

体积密度：110kg/m

导热系数：0.02w/m.k

使用温度：约500 °C

不燃性：A级

C、聚氨酯

体积密度：35kg/m

导热系数：小于等于0.025W/m.k

不燃性：B2级

D、铝蜂窝

体积密度：2700kg/m

导热系数：0.023w/m.k

使用温度：约900 ° C