

电子元器件恒温箱\25 恒温保存箱

产品名称	电子元器件恒温箱\25 恒温保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

电子元器件恒温箱\25 恒温保存箱 (Electronic component constant temperature box \25 DEG C constant temperature storage case) 由福意联业生产。主要用于电子元器件的恒温储存和保存。公司本着“全员幸福，利益共享”的企业目标，致力于建设一个具备团结一致、科学分工、默契协作、有机互补、交流沟通，表现出高昂的士气，工作有更高效率的团队组合；构建一个具备主动性、思考性与合作性的优团队。

【产品型号】FYL-YS-430L【容 积】430L【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595 × 680 × 1805 mm【商品重量】105kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(55g)【额定输入功率】160W1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、精温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架7个5、钥匙1把

A、容量规格为430L；B、搁架层数；7层可调；C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据储存物品种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保证了物品本身具有的特性；E、优质钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率F、安全装置：多重安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保证了设备使用的安全性；G、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。-----

FYL-YS-150L	150L	-48	600W	95 × 570 × 865mm
-------------	------	-----	------	------------------

FYL-YS-230L	230L	60W	95 × 590 × 1215mm
-------------	------	-----	-------------------

FYL-YS-280L	280L	95 × 570 × 1445mm
-------------	------	-------------------

FYL-YS-310L	310L	95 × 695 × 1315mm
-------------	------	-------------------

FYL-YS-430L	430L	95 × 680 × 1805mm
-------------	------	-------------------

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ”的原则向您郑重承诺：一、电子元器件恒温箱\25 恒温保存箱产品质量承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过专检测人员检测合格的产品2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保证产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或国际优质品牌。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

电子元器件恒温箱\25 恒温保存箱使用方法：1、在使用之前，请首先仔细阅读技术说明书。2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，无须调节任何部件。3、工作:待箱体湿度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。4、停机:使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果更好。7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。8、开关机时长按开关机键即可。