

石膏粉三相检测仪价格与产品参数

产品名称	石膏粉三相检测仪价格与产品参数
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	11111.00/台
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-305 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

莱希特多功能石膏相组成分析仪简化了烘箱法试验过程中需要使用天平、干燥器、干燥箱等多种设备的繁琐试验过程，减少人为误差；测试快速、结果可靠，有利于生产线及时对产品工艺的控制及改进。

深圳莱希特LXT-305石膏粉三相检测仪应用范围：

石膏粉三相检测仪可广泛应用于各种天然石膏粉、脱硫石膏粉、磷石膏粉、建筑石膏粉、生石膏粉、熟石膏粉、粉煤灰、石膏缓凝剂、电厂石膏、煤粉、非金属粉矿粉、碳酸钙粉、滑石粉等样品的水分含量测试，石膏粉厂、电厂石膏、石膏砂浆、石膏板材、建筑石膏（水泥、石膏、石灰）等行业在生产过程中检验石膏三相、石膏纯度、附着水、结晶水的理想仪器。

深圳莱希特LXT-305石膏粉三相检测仪产品参数：

称量范围：0-95g称重精度值：0.0005g可读性精度：0.001%温度范围：起始-250 测定范围：0.001~100%
测试模式：石膏三相专用测试模式（自动、石膏、纯度、阶段）三相测定结果：吸附水含量、无水石膏含量、水化增量、半水石膏含量、脱水量、二水石膏含量水份测定结果：水份%（附着水、结晶水%）、水份曲线、重量曲线、温度曲线；测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值称重传感器：进口传感器加热光源：特制环形加热光源加热程序：快速显示参数：20种显示语言：中英文切换数据存储：仪器自带存储功能，查阅最近50组测量数据（可扩展），无需连接电脑显示曲线：同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度T)试样盘尺寸：直径100（mm）显示屏幕：7寸电容触控显示屏通讯接口：标准RS232打印接口及标准USB电脑软件接口（可选配件）外形尺寸：长390*宽220*高170（mm）仪器净重：3.65kg

石膏三相分析：石膏的相组成分析生石膏经过煅烧后，成为熟石膏（建筑石膏）。由于煅烧过程中工艺

参数的变化，在熟石膏中半水石膏、无水石膏、二水石膏的含量也有很大差异。这种差异表现在对建筑石膏的质量影响上，如建筑石膏的标准稠度、凝结时间、抗拉强度等指标，石膏粉设备都受到建筑石膏中各种脱水相含量的影响。为了及时调整工艺参数，达到生产上的稳产高产，需要一种快速测定建筑石膏中脱水相组成的方法，以便根据测定结果及时调整生产工艺参数。

深圳莱希特LXT-305石膏粉三相检测仪产品介绍：

根据相分析方法原理，制定了相分析方法，其中包含可溶性 III 型无水石膏及结合水、半水石膏、残留的二水石膏三相含量的测定。相分析方法包括酒精溶液水化法—真空干燥、DSC（差示扫描量热法）等。本文在以上分析方法的基础上，应用卤素水分测定仪对脱硫建筑石膏三相组成分析方法进行改进，深圳莱希特LXT-305石膏粉三相检测仪一键式操作，自动称重、计算、锁定数据%，对石膏粉的相组成、附着水、结晶水、纯度等指标快速检测，结合改进的脱硫建筑石膏相组成分析方法，大大缩短了试验时间，有利于厂家对产品品质的控制及改进。消毒用0.05%的百毒杀或其他刺激性小的消毒药品带鸡喷雾消毒，不仅能杀灭病菌净化环境，而且还能有效地降低舍温 ~ 3 。鸡舍内的墙壁、地面也要定期喷洒敌杀死等杀虫药品，或放置诱蝇剂来杀灭蚊蝇。舍内喷洒杀虫药物时要注意不要喷洒到鸡体上，尽量选用气味小的农药，减少鸡群的应激反应。病防控任何一个鸡场在任何季节对疫病的防制都是至关重要的，只有控制疫病的发生、保证鸡群的健康，才能保证鸡群高产稳产。夏季气温高，鸡只体质较弱，因此在高温季节来临前把鸡群体质调整到最佳的健康状态，是安全平稳度过炎热夏天的前提。

本页关键词：

石膏粉三相检测仪