

SPA200-TCN总氰化物氰化物在线分析仪

产品名称	SPA200-TCN总氰化物氰化物在线分析仪
公司名称	森通分析仪器（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	UNIVER:SAL SPA200:TCN 美国:美国
公司地址	上海市闵行区景联路439号5幢303室
联系电话	021-52270716、52270717 13585646094

产品详情

SPA200-TCN总氰化物在线分析仪

产品详情

分析原理：

光度法。

总氰化物：水样经过消化蒸馏使络合氰化物离解出氰离子并被馏出，用氢氧化钠溶液吸收，得到(游离)氰化物，通过异烟酸-巴比妥酸比色测定。

典型应用：

主要用于固定污染源（工业废水排放、养殖废水排放、生活污水排放）、地表水、地下水、饮用水水源、近海水域、近岸海域和工业废水排放等水质。

主要特点：

符合国标检测和分析流程。

极低检测限，宽范围（量程）分析。

独立试剂添加，无交叉污染，控制简单。

全流程电子图/列表显示，直观。

相比于实验室测定，具有试剂用量少，废液量少、操作安全的特点。

测量参数		总氰化物 TCN
分析原理	量	在线蒸馏光度法，符合GB 0-0.2mg/l, 0-2mg/l, 0-10mg/l等
程		更多量程可定制
精度		<5% RSD
分析时间		10分钟，0-1440分钟周期自由设定
操作显示		7寸触摸操作，SPA分析平台
校准		两点自动校准/校验
清洗		分析前后自动清洗