无锡市防毒面具测试质量检测年审

产品名称	无锡市防毒面具测试质量检测年审
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

过滤式防毒面具由面罩、导气管、滤毒罐和面具袋(拷包)四部分组成。

过滤式防毒面具的使用条件是空气中的氧气体积浓度大于18%,环境温度为-30—+45 ,毒气浓度应符合1表的要求,严禁在缺氧环境中使用。使用时,应正确佩戴,及时排除故障。使用后,妥善保管。1、正确选用

正确选用滤毒罐型号,确认毒气种类、现场空气中毒物浓度、氧气含量和环境温度,注意滤毒罐限定的防护范围和有效防护时间。过滤罐防毒面具一般不用于槽、罐内作业。z89g88l5ysqw

2、认真进行检查

面罩、导管、滤毒罐是否完好,连接部位是否严密,并检查整套面具的气密性。(方法:打开底盖,戴好面罩,用手堵住滤毒罐进气口,同时用力吸气,若感闭塞不透气,则为良好。)

3、正确佩戴

选择合适的面罩,保持气流畅通、有毒场所紧急佩戴。使用者必须专门培训,能正确熟练使用。

4、故障应急处理

使用中如出现意外故障,应采用下列应急方法,并迅速离开毒区。

- 1)面罩或导气管发现孔洞时,可用手指捏住。气管破损,可将滤毒罐直接与头罩连接使用。但注意面罩 移位漏气。、
- 2)呼气阀损坏时,立即用手指堵住呼气阀孔,呼气时手放松,吸气时再堵住。

- 3)头罩严重损坏时,直接将滤毒罐含在嘴里,捏信鼻子,通过滤毒罐呼吸。
- 4)滤毒罐有小孔时,可用手和其它材料堵塞。
- 5、具有下列情况之一者禁用

面罩破损、老化、漏气、呼吸阀坏;眼窗破损、视物不清,滤毒罐被压损、穿孔、严重锈蚀、有沙沙响声。

使用中感到呼吸困难、不舒服、闻到毒物气味、漏气、滤毒罐发热温度较高等情况时,立即退出毒区, 严禁毒区内取下面罩。