

# 玛瑙球 玛瑙工艺品 玛瑙

产品名称	玛瑙球 玛瑙工艺品 玛瑙
公司名称	射阳县杨宏玛瑙工艺厂
价格	.00/个
规格参数	类别:玛瑙工艺品 材质:玛瑙 形状:圆形
公司地址	射阳县陈洋镇振兴街
联系电话	13961960411 13962066455

## 产品详情

类别	玛瑙工艺品	材质	玛瑙
形状	圆形	材料来源	天然
包装	纸盒包装	使用场合	纪念收藏品
送礼对象	其他	是否提供加工定制	是

品牌	射阳玛瑙	排矿方式	溢流型
型号	In-01	应用领域	实验室球磨机
结构形式	立式	球磨机长度	长磨机
磨矿方式	干式		

玛瑙球:(agate ball)是由进口及国产天然玛瑙为原料制成,不仅具有高强度和高韧性,而且兼备高耐磨性,寿命长且可降低生产成本、减少生产加工中球的磨损。对环境的影响也小,使用于卧式球磨机,搅拌球磨机,滚筒球磨机等使用对物料超细研磨及分散。

(特长) \* 比重大、强度高、粉碎效率高、可缩短处理时间。 \* 真球度高、表面光滑、直径分布小、可进行高精度产品的破碎和分散。 \* 因使用高纯度天然玛瑙原料,使其具有高纯度、可以最小限度地限制杂质的混入。 \* 耐磨性能好、寿命长、不需频繁的补充玛瑙研磨球,减少生产成本。 \* 对粘性和比重大的被粉碎物的湿式粉碎和分散、也可发挥较大的威力。(用途) \* 荧光粉、led荧光粉、电子粉、陶瓷粉、锂电池材料正极材料、ptc、ntc热敏电阻、电容器、电子浆料等~ \* 压电陶瓷、陶瓷电容器、绝缘材料等电子材料、磁性材料的粉碎和分散 \* 颜料、油墨(墨水)、涂料等的粉碎和分散 \* 药品、食品的粉碎和分散 \* 精密陶瓷的粉碎和分散

\* 使用机械: 卧式球磨机 立式球磨机 立式搅拌球磨机 滚筒球磨机 玛瑙球磨机

(玛瑙珠使用注意事项)1、根据研磨物料的粘度、硬度、球磨机容积来分散粒径大小以及研磨要求，选择相应品种、规格和数量的玛瑙珠；2、研磨前，清洗玛瑙珠和研磨机筒内壁；《一般清洗可使用清水、或盐水 清洗方法请见说明书》3、先把需研磨的物料装入研磨机筒内，然后放入适量的玛瑙珠。研磨机运行后，再逐渐添入玛瑙珠。装量可根据研磨材料的比重及研磨物料的密度计算填装数。《一般为研磨机筒体容积的45%—55%。》4、切勿让玛瑙珠在研磨机缺料的条件下长时间运行。否则，玛瑙珠在高速运转的研磨机内易被击碎。5、研磨机运行一段时间后，要适量补充玛瑙珠，以保证研磨的质量和效能。

化学组成：

成分	siO <sub>2</sub>	mgo/cao/mn2o
wt%	97.26	2.74

物理性质：

比重	散重	莫氏硬度	弹性模量	奶白
2.65kg/dm <sup>3</sup>	1.5kg/l	7.2-7.5	70gpa	

规格（球型）：

型号	粒径( mm)	型号	粒径( mm)
ln-mn-7	7-10	ln-mn-25	25-30
ln-mn-10	10-14	ln-mn-30	30-35
ln-mn-13	13-18	ln-mn-35	35-40
ln-mn-15	15-20	ln-mn-40	40-45
ln-mn-20	20-25	ln-mn-45	45-50

规格（方形）

型号	边长(mm)	型号	边长(mm)
ln-mn-4	4*4*4	ln-mn-10	11*11*11
ln-mn-5	5*5*5	ln-mn-11	12*12*12
ln-mn-5	6*6*6	ln-mn-12	13*13*13
ln-mn-6	7*7*7	ln-mn-13	14*14*14
ln-mn-7	8*8*8	ln-mn-14	15*15*15
ln-mn-8	9*9*9	ln-mn-15	16*16*16
ln-mn-9	10*10*10	ln-mn-16	17*17*17

应用领域：电子粉，荧光粉，电子粉，ptc热敏电阻材料，石英粉，电子浆料，电池材料，油墨涂料等工业。