

纤维短切机维修 纤维短切机 新航机械

产品名称	纤维短切机维修 纤维短切机 新航机械
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

采用薄锤片技术

薄锤片形状侧面窄（4毫米以下），其原理是不易搅起物料，不易产生物料跟锤片同速旋转的趋势。一般情况下，在同种型号结构的粉碎机采用薄锤片后，都可以在原有的基础上增加产量20%左右，薄锤片技术比较有效，又很隐蔽，非常有利于对各种粉碎机产品的销售工作，特别是在粉碎机在测定产量时，产生了短期的对粉碎机生产商有利的状态，很容易将其他非有效技术特征的产品推销出去。但是薄锤片使用寿命短，纤维短切机配件，一般连续使用大约在10天左右需要更换，去掉后几天的低产、去掉更换锤片的金钱、时间和人工费用后，效益有限。

中药粉碎采用超高速单相电机作为动力，能快速粉碎各种软硬药材，一般中药材只需半分钟就能粉碎成50-200目的粉末，纤维短切机维修，颞块田七粉碎成200目的细度只需一分钟，将珍珠粉碎成白面只要二分钟，既无损耗。是现代房不可缺少的捣药工具，代替传统的捣药臼，工作效率是手工捣药的50倍，深受用户的青睐和好评！

适用于中药加工场进行中药粉碎以及销售柜台代客加工、实验室小样分析和家庭食品粉碎等，更适应田七、珍珠等加工商贩随身携带，同时适合于化工及饲料行业使用！

原理：利用粉碎刀片高速旋转撞击来实现干性物料的一般性粉碎。它由粉碎室、粉碎刀片、高速电机等组成。物料直接放入粉碎室中，旋紧粉碎室盖，纤维短切机，开机1-3分钟便可完成粉碎。

技术参数：

配套动力：11kw

刀盘直径：400mm

定刀长度：600mm

刀具材质：合金工具钢 动刀：3把 定刀：2把

筛孔直径：12mm

外形尺寸：2150*1200*1860mm

设计产量：200-300kg/h

报价：23000（不含运费，不含税）

另配（可不配） 进料带：2800*350mm（独立电机0.75kw）

出料带：1400*350mm（独立电机0.75kw）

操作使用

（一）开机前准备

- 1、检查零件的完好和紧固情况，特别是锤片等高速运转零部件，固定必须牢固。
- 2、检查粉碎机在机座上是否牢靠。
- 3、检查轴承的润滑状况。
- 4、打开粉碎室门盖，检查粉碎室有无杂物。
- 5、检查导流板紧固情况，清除磁铁吸附的杂物。

（二）开机

- 1、上述检查完毕，启动电机空载运行，如各部分技术状况正常，待转速正常后方可负载运行。
- 2、运转中，不应有卡磁和磨擦声。
- 3、筛子要安装牢固，密封、不得漏料，筛架要固紧。
- 4、工作过程中如发现异常响声、出料堵塞、轴承或电动机过热，应停止喂料，停车检查，排除故障。
- 5、工作结束，纤维短切机公司，应清洗机器各部分的残留物料，停用时间较长必须擦净机器，用蓬布

罩好。

纤维短切机维修-纤维短切机-新航机械(查看)由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司在原棉、麻、毛、丝初加工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，青州新航一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：席妙。