

湖州防水检测 英诺太科测试设备 手环检测设备

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 湖州防水检测 英诺太科测试设备 手环检测设备 |
| 公司名称 | 英诺太科测试设备（太仓）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 太仓经济开发区北京东路88号中B幢 |
| 联系电话 | 18915760697 |

产品详情

怎样检测气缸的气密性？第一，发动机预热至75~85 的正常工作温度；第二，利用压缩空气把火花塞孔上的灰尘吹净，然后把所有火花塞都拧下，把充气嘴装上；第三，在仪器出口完全密封的情况下，让仪器接上气源，进气压力可通过调压阀调节，满足测量表指针指向刻度0.4MPa的要求；第四，活塞位置指示器在分电器盖卸下以后进行安装，第一缸跳火位置应该对着分火头，手表防水测试仪，此时，一缸进排气门均处于关闭位置，手环检测设备，一缸活塞达到上止点，然后进行定位盘的转动，满足刻度1对准分火头尖端的要求；

医疗器械密封性测试

密封性测试仪采用国外最新微电脑芯片、传感器及零泄漏电磁阀，湖州防水检测，以保证检测结果准确性以及仪器。微电脑自动控制检测过程和采集数据，采用最新算法和专门的软件对数据进行分析处理，最大程度地补偿了检测过程中的温度、环境的影响，克服了外界干扰，实现了直接压力差测漏，检测结果直观。

密封性测试仪的使用方法：

- 1.先接气源（0.4-1.2Mpa）的压缩空气；
- 2.接上电源线220v/50hz的电源，打开电源开关；
- 3.把要检测的产品放入定制好的工装夹具中；
- 4.调整检测压力的上下限，设定好检测时间；
- 5.按下“启动”按钮开始检测，直到检测完；

6.如需在测试过程当中暂停只需按“复位按钮-NG”；

7.开机前请调试仪器内设参数，投光灯防水测试仪，仪器使用完毕后拔下电源线以及气源接管关闭电源；

食品饮料瓶盖密封性与安全性检测，避免泄漏的产生：食品饮料瓶盖等塑料瓶盖的密封性对于产品的保护作用非常重要，能有效的保证食品的有效期，及其安全卫生等。塑料防盗瓶盖即要求便于消费者开启，又需要避免因密封性能不佳而导致泄漏问题的发生。如何采用的密封测试仪合理的对瓶盖密封性能进行控制是生产单位在线或离线检测的重点。

湖州防水检测-英诺太科测试设备-手环检测设备由英诺太科测试设备（太仓）有限公司提供。英诺太科测试设备（太仓）有限公司是一家从事“检漏仪，快速连接头，气密性检测仪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“英诺太科”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使英诺太科在电子、电工产品制造设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！