

小型砂磨机 小型砂磨机厂 琅菱机械

产品名称	小型砂磨机 小型砂磨机厂 琅菱机械
公司名称	东莞市琅菱机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	83261721
联系电话	13925721186

产品详情

实验室砂磨机冷却系统组件

1.冷却系统组件分研磨腔体冷却和机械密封冷却

2.研磨腔体冷却：为保证物料在腔体中受磨介的撞击摩擦产生的热量能及时被带走，所以必须加有冷却系统。

3.机械密封冷却：机械密封在高转速下密封面不会因过热而烧毁，实验室小型砂磨机，造成密封失效而泄漏，故必须保证机封液有充分的冷却。

1. 物料通过管路系统输送到研磨筒内，物料输入是由机器内部的自吸式泵浦来完成的，流量的大小是通过变频器来调节主机的转速来控制的，小型砂磨机，从而确定物料在研磨筒中的停留时间，终生产出合格的产品。

2. 进料速度可以由气源处理器的调压手柄通过调压（一般在 0.1 ~ 0.4MPa）完成。调节进料速度，是一个集出料效率，物料粒径大小，物料温度，小型砂磨机厂，物料压力的一个优化过程。

3. 本设备送料管道均已制造配备好，开机即可使用。

双动力离心式砂磨机

1. 采用（无网）离心分离原理设计，离心分离有独立的动力电机，机器运行时大部分研磨错球因分散器的离心力将错球分布在研磨腔体外围和物体产生同向运动。少量的错球和物料围绕分离器旋转，分离器在高速旋转对错球产生离心力大于泵对腔体的错球产生的压力将错珠停留在研磨腔，同时分离器在高速旋转对物料产生离心力小于泵对腔体物料产生的压力将物料从分离器强制流出。

量产砂磨机产品特性

专为产品开发，原材料鉴定以及研磨介质的评估而设计。

配备高速分散器，适合从微米到纳米级不同粘度产品的研磨。

自吸式/泵吸式，小批量为300ml，根据批次大小可灵活调整。

灵活的运作模式，物料浪费小，适合于连续性操作。

研磨介质可选0.03-2.0mm，物料低可达30纳米。

研磨槽拆卸清洗方便，可快速转换实验配方。

要求无金属污染时可选用不同的材质氧化锆，陶瓷，碳化硅，PU材料。

小型砂磨机-小型砂磨机厂-琅菱机械(诚信商家)由东莞市琅菱机械有限公司提供。东莞市琅菱机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。琅菱机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！