

水质硬度快速测试胶囊 金山牌

产品名称	水质硬度快速测试胶囊 金山牌
公司名称	梅州市金山科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金山牌 型号:G-Y0.03mmol/l
公司地址	梅州市广梅路中高锋寨中11村50号
联系电话	86 0753 2225109 13318133889

产品详情

品牌 金山牌 型号 G-Y0.03mmol/l

锅炉水质不良是锅炉腐蚀、结垢、锅水起沫，缩短锅炉寿命、增加燃料及维护费用，重则致使锅炉爆炸。锅炉安全运行的重要前提就是水质优良。锅炉给水硬度是否合格，直接影响到锅炉的使用安全和寿命，绝不可忽视！长期以来，由于水质分析费用高昂，导致许多用户少进行或不进行规定的测试检查，给锅炉安全运行带来了严重隐患。寻求经济简捷的分析方法，科学地进行水处理，一直是锅炉用户们的目标。我公司在第三代水质硬度快速测试剂的基础上，研制出第四代水质硬度快速测试胶囊----彻底解决了水质分析的经济简捷问题，为广大用户提供了锅炉安全运行的经济参谋。令其无论是技术上还是性能上均处于国内领先水平，其优点是：操作简单、测试快速、准确、显色灵敏、易辨、比任何一种老的传统化验方式都简单，即学即懂、即用即会，做一套水质测试只需花几毛钱便能准确地得出水质的总硬度值。适用于：锅炉水处理、工业用水、印染与漂洗行业等用水的水质监测。

使用方法：取100毫升锅炉给水水样倒入250毫升的三角锥形瓶中，将一粒总硬度测试胶囊对准瓶口慢慢旋转拉开将药粉全部倒入，摇动到完全溶解，观察水样颜色。呈绿蓝色或蓝色则说明水样硬度（0.03mmol/l）合格，呈紫色或红色则说明水样硬度（0.03mmol/l）不合格。

额定蒸汽压力mpa	给水mmol/l
1.0 2.5	0.03

贮存：置于室温避光干燥处，用后拧紧瓶盖，避免小儿误食。

锅炉给水硬度是否合格，直接影响到锅炉的使用安全和寿命

绝不可忽视！

