

手术室电动门尺寸 手术室电动门 摩恩科门业

产品名称	手术室电动门尺寸 手术室电动门 摩恩科门业
公司名称	山东摩恩科门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区祝甸北路8号院
联系电话	18340081152

产品详情

设备及门体结构特点：

*采用直流无刷电机，体积小，功率大，手术室电动门，噪音低，寿命长。

*配备传动的精密齿轮减速系统，手术室电动门厂家，具有运行平稳、力矩大、控制更等特点。

*优良的程序设计使微处理技术更显特色：智能化的控制系统具有门扇半开启闭、常开常规启闭、双门连锁、启闭双感应及数字显示功能，使门扇各种运行功能转换方便，门扇运行参数、门扇运行参数设子更直观。

*速度闭环控制，反弹，启动，更具有人性化

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东摩恩科门业有限公司

现在一些大型的医院，都在使用摩恩科门，像一些特殊的场所，比如手术室、实验室，手术室电动门尺寸，也在使用，但是近医院对手术室门的安全性提出个更高的要求，不但要有辅助安全措施，如安全装置等，还要有主动安全性，如对门的动力特性做正确规定。那么，我们在安装时，如何才能保证它的安全以及稳定性呢?手术室感应门上部钢横梁安装是安装过程中的重要环节，装有机械装置和电控装置的机箱固定在其上

可能是由于固定感应探头的上梁板有松动现象，造成探头抖动，以致门扇不停开关。

第二类常见伪故障：自动门在运行时声音大时，这样的故障大多由于自动门已使用了较长时间。

1.门扇吊具的走轮经过很长一段时间的磨损，如只有轻微的磨损，可以清洗轨道和走轮，也可以加一点润滑油在走轮轴承上，但是不能给轨道和塑性走轮上注油，因为注油后易吸灰尘，使走轮损坏更快；

2.部分金属连接件有松动现象，只需再加固即可；

3.活动门扇与固定门扇有摩擦现象而出现噪音；

4.下部导向系统的损坏，也会造成声音大的现象；

5.上梁在初施工时做得不好，或与天花板吊顶产生了共振现象。

门生产厂家——摩恩科就给大家介绍以下几种情况以及如何处理

手术室电动门尺寸-手术室电动门-摩恩科门业由山东摩恩科门业有限公司提供。山东摩恩科门业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。摩恩科门业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市历城区祝甸北路8号院，联系人：孙经理。