

# 老化室 标承实验仪器 南宁老化室

产品名称	老化室 标承实验仪器 南宁老化室
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

### 老化房送风循环系统

- (1) 采用高品质风道循环机组，以达强制对流垂直扩散循环。
- (2) 风路循环采用两侧出风顶上回风设计，风速、风压皆符合试验标准，并且在开关门瞬间温度回稳时间快。

精密的通风设计，南宁老化室，强力送风循环，桂林老化室，可使房体内温度分布均匀。

### 抽排风系统

#### 老化房抽排风系统

- (2) 满足老化房内部温度过大时，平衡温度（当超出设定值时，抽排风系统自动启动，也可以随时手动启动），排解室内的多余热量，可以更好的保证产品的需求值，从而避免由于温度上冲给产品带来不必要的损失，未工作时，排风口不

会打开。当房内超温时，抽排风系统可自动/手动开启，从进风口进风，排风口会打开百叶窗，排风电机启动，加热系统的送风循环风机会运行，从而达到平衡室内温度的作用。更节能，更静音，效果更好。

风道系统：通常加热风机及风道系统安装于老化房室内或顶部，老化室，不占用其它空间，一般风道系统由循环风系统及过热排风系统组成，室内循环风经加热器加热后由送风机经保温风管送回室内，反复循环，使房间温度维持在设定范围。当房间温度超过报警设定值时，排风机启动，抽走室内过热气体，同时室外冷空气进入房内与热空气混合，北海老化室，使房间温度回复正常。控制系统：老化房的控制系统采用PLC通过程序进行控制，控制系统中采用了两级PID调节加热量，实现对房间温度的精准控制，方便客户准确掌握房内温度情况。控制系统还设定了各种保护功能，有超温报警保护、风机故障报警保护等，完善的保护功能确保了老化房能长期稳定无故障运行。

## 老化房作业规范

规范老化作业要求，防止质量、安全事故的发生。·适应范围适用生产部老化班人员。·权责

生产主管：负责组织老化人员操作培训与考核；及老化设备等的维护保养的监督工作。老化班长：具体负责老化人员的培训及老化设备的日常维护、员工日常工作安排，对老化的产品质量负责。老化操作员：每天按照作业指引完成生产任务。

老化室-标承实验仪器-南宁老化室由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，标承实验仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。