

贵港老化室 老化室 标承实验仪器

产品名称	贵港老化室 老化室 标承实验仪器
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

铝制产品老化注意事项

老化班长要对各老化区的进度进行跟踪，但一定要确保在规定的时间内老化。（特殊情况要得到批准），不可不老化直接流到

Q50工位。老化班长要做好产品上架、下架、老化过程的防护工作，特别是如一些铝外壳，喷油的外壳等比较容易碰花的，一定要垫气泡膜作好保护

铝制产品老化注意事项

老化班长要对各老化区的进度进行跟踪，但一定要确保在规定的时间内老化。（特殊情况要得到批准），不可不老化直接流到

Q50工位。老化班长要做好产品上架、下架、老化过程的防护工作，特别是如一些铝外壳，喷油的外壳等比较容易碰花的，一定要垫气泡膜作好保护

老化房送风循环系统

(1) 采用高品质风道循环机组，以达强制对流垂直扩散循环。

(2) 风路循环采用两侧出风顶上回风设计，风速、风压皆符合试验标准，并且在开关门瞬间温度回稳时间快。

精密的通风设计，强力送风循环，老化室，可使房体内温度分布均匀。

抽排风系统

老化房抽排风系统

(2) 满足老化房内部温度过大时，平衡温度（当超出设定值时，抽排风系统自动启动，也可以随时手动启动），贵港老化室，排解室内的多余热量，可以更好的保证产品的需求值，从而避免由于温度上冲给产品带来不必要的损失，湖南老化室，未工作时，排风口不

会打开。当房内超温时，抽排风系统可自动/手动开启，从进风口进风，排风口会打开百叶窗，排风电机启动，加热系统的送风循环风机会运行，从而达到平衡室内温度的作用。更节能，更静音，效果更好。

老化房

(1) 房体材质：房体采用双面防火彩钢岩棉保温板和专用型材装配而成(现场组装)，钦州老化室，六面保温，平面无痕，外形美观。

(2) 保温材质：岩棉（厚 75mm）。（防火等级A）

(3) 密封条：门与房体采用耐高低温高张性密封条，以确保测试区之密闭。

(4) 照明设备：耐高温照明灯。

(5) 老化房底面.有保温。

一、老化试验室（老化房）主要技术参数：

1. 温度范围：常温+5 --60 （常温+5 ---80 ）

2. 温度波动：±0.5 ；

3. 温度偏差：较大精度±3 （可根据客户要求设计精度）

4. 房内尺寸：按要求；

5. 运行方式：温度可调，恒定运行或程序运行（可选触摸屏式程序运行）

6. 安装电源：AC~380V；50 Hz；

7. 噪音大小： 68分贝

贵港老化室-老化室-

标承实验仪器(查看)由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司是上海松江区,试验机的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在标承实验仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创标承实验仪器更加美好的未来。